### **Bedienungs- und** $\bigcirc$ Installationsanleitung Fußbodentemperaturregler Art.-No.: Schlüter<sup>®</sup>-DHER 230D/BW



## Sprachauswahl

ENGLISH mit +- die gewünschte Sprache wählen mit 2 x OK bestätigen -> Es wird AUTO angezeigt (G14 zum erneuten ändern)

(Diese Aufforderung erscheint nur beim ersten Start oder nach Reset)

## 1 Funktionsprinzip

Dieser programmierbare Fußbodentemperaturregler ermöglicht es, Schaltzeiten (bis zu 9 je Tag) und Temperaturen entsprechend den persönlichen Gewohnheiten einzustellen. Nach der Installation zeigt der Regler automatisch die aktuelle Uhrzeit und Bodentemperatur. In der Betriebsart Automatik (AUTO) wird die Heizung automatisch nach den Schaltzeiten und Temperaturen geregelt, die in Programm 1 eingestellt sind (siehe 8.). Die Temperatur wird geregelt in Abhängigkeit von der Fußboden-Temperatur die vom Fernfühler gemessen wird. Die Heizung wird eingeschaltet, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert sinkt.

## 2 Installation

### Achtung!

Das Gerät darf nur durch einen Elektro-Fachmann geöffnet und gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel bzw. dieser Anleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Um Schutzklasse II zu erreichen, müssen entsprechende Installationsmaßnahmen ergriffen werden. Dieses unabhängig montierbare elektronische Gerät dient der Regelung der Temperatur ausschließlich in trockenen und geschlossenen Räumen, mit üblicher Umgebung. Das Gerät entspricht EN 60730, es arbeitet nach der Wirkungsweise 1C

## 3 Verwendung

Dieser elektronische Fußbodentemperaturregler kann verwendet werden zur Regelung der Bodentemperatur in Verbindung mit:

- Fußbodendirektheizung
- Fußbodentemperiersystemen

### 4 Eigenschaften

- Einzeilige Textanzeige zur vereinfachten Bedienung
- Hintergrundbeleuchtung
- Echtzeituhr (Einstellung von Jahr, Monat, Tag, Uhrzeit)
- Automatische Sommer-Winterzeitumschaltung
- Max. 9 Schaltzeiten pro Tag (je Tag verschieden)
- Voreingestellte und anpassbare Zeitprogramme
- Optimum-Start (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht)
- Programmierbar bei abgenommenem Bedienteil
- Abschaltfunktion, Taste + für 10 Sek. drücken
- Urlaubsfunktion mit Datumsangabe (Urlaub von....bis)
- Kurzzeit-Timer (Party) für stundenweise Änderung der Temperatur
- Energieverbrauchsanzeige (Einschaltzeit \* Kosten) für die letzten 2 Tage, -Woche, -Monat, -Jahr
- Energiekosten pro Stunde einstellbar
- Frostschutz
- Einstellbereich der Temperatur begrenzbar

### **Elektrischer Anschluss**

#### Achtung: Leitung spannungsfrei schalten

Anschluss gemäß Schaltbild

Für massiv- und flexible Leiter, Querschnitt 1 bis 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Anschluss des Fernfühlers

Zum Betrieb des Reglers ist ein Fernfühler notwendig. Dieser Fühler sollte so montiert werden, dass die zu regelnde Temperatur richtig erfasst werden kann. Der Fühler sollte in einem Schutzrohr verlegt werden. Dies erleichtert einen späteren Austausch. Der Fernfühler kann mit einer 2-adrigen Leitung für 230 V bis ca. 50 m verlängert werden. Enge Parallelführung mit Netzleitungen z. B. im Kabelkanal, ist zu vermeiden.

Achtung!

Die Fühlerleitungen führen Netzspannung.

C Tachnische Daten	
6 Technische Daten	
Туре	527 8124 5
Spannungsversorgung	230 V AC 50 HZ (195253 V)
Temperatur-Einstellbereich	10 °C bis 40 °C; in 0,5 °C Schritten
Temperaturanzeige	0,1 °C Schritte
Ausgang	Relais Schließer, potential-gebunden
Schaltstrom	10mA16(4)A *; 230 V~ (Type 3F)
Ausgangssignal	Pulsweitenmodulation (PWM) oder 2-Punkt (Ein/Aus)
PWM-Zykluszeit	einstellbar
Hysterese	einstellbar (bei 2-Punkt)
Minimale Schaltzeit	10 Minuten
Leistungsaufnahme	~ 1,2 W
Ganggenauigkeit	< 4 Min / Jahr
Gangreserve	~ 10 Jahre
Fernfühler	Länge 4m, kann bis 50m verlängert werden.
Umgebungstemperatur	Betrieb 0 °C bis 40 °C (ohne Betauung)
Lagerung	-20°C bis 70°C (ohne Betauung)
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Temperatur für die Kugeldruckprüfung	115 °C
Spannung und Strom	
für Zwecke der EMV-	
Störaussendungsprüfungen	230 V, 0,1 A
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	II (siehe Achtung)
Softwareklasse	A
Verschmutzungsgrad	2
Gewicht (mit Fernfühler)	~ 280 g

\* bei Strom > 14 A, N-Leitung nicht über den Regler schleifen, sondern separat verklemmen.

#### 7 Schaltbild / Maße





## Fernfühler

## 8. Voreingestellte Programme

Der Regler verfügt über 3 voreingestellte Zeit- und Temperaturprogramme. Als Standardeinstellung ist Programm 1 eingestellt (siehe unten). Falls dieses Programm den Vorstellungen entspricht, brauchen keine Änderungen vorgenommen werden.

Zur Auswahl eines anderen Programms siehe 9. G1 (Programm wählen)

Programm 1										
	Montag bis Freitag									
Schaltzeit	1	2		3	4					
Uhrzeit	6:00	8:00		19:00	22:00					
Temperatur °C	28,0	18,0		28,0	15,0					

	San	nstag u	nd Sonntag			
Schaltzeit	1	2		3	4	
Uhrzeit	8:00	10:00		19:00	22:00	
Temperatur °C	28,0	18,0		28,0	15,0	
Uhrzeit Temperatur °C	8:00 28,0	10:00 18,0		19:00 28,0	22:00 15,0	

28 -				-										<u> </u>	
27 _															
26			E												
25															
			1												
24 -															
23 -															
22 -			-								-			-	
21 .											_			-	
20 -			_												
19															
18			:											8	
17															
			Mo - Fr												
16 -			Sa - So												
15 J			54 50		_									2000	-
14 _								<u> </u>		_					_
	6:00 h	8:00 h	10:00 h	12:00	h	14:00	h	16:00	h	18:00	h	20:00	h	22:00	ł

#### Programm 2

Montag bis Freitag									
Schaltzeit	1	2	3	4	5	6			
Uhrzeit	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00			
Temperatur °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0			

#### Samstag und Sonntag

Schaltzeit	1	2	3	4	5	6
Uhrzeit	8:00	10:00	12:00	14:00	19:00	22:00
Temperatur °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0

			general		_			an a		 <u> </u>
		1	<u>.                                    </u>					_		<u> </u>
		1			-					<u> </u>
		1	8							L
		1	8							I
		-	1							<u> </u>
			8 - I							<u> </u>
			<u>.</u>							<u> </u>
			8		-					<u> </u>
			1		-					ŧ
	<u> </u>		4			 	 			L
	1									I
	<u>i</u> —	Mo - Fr								8
		Sa - So	_							Ę
6-00 h	0.00 h	10.00 h	12.00	L.	14.00	 10.00			20.00	 22.0

### Programm 3

Montag bis Freitag								
Schaltzeit	1	2		3				
Uhrzeit	11:00	13:00		22:00				
Temperatur °C	28,0	18,0		15,0				

		Sar	nstag ι	ind So	nntag			
Schaltzeit		1	2			3	4	
Uhrzeit		8:00	10:00			19:00	22:0	00
Temperatur	°C	28,0	18,0			28,0	15,	0
c								
28		_						<u> </u>
7						1		-
26						1		1
25						1		1
24						1		1
3						1		<u>+</u>
22								1
1						1		1
20						+ + -		1
19								+
8	+ +		Baara	****	*****			<u> </u>
17	++			Mo - Er				8
6				Sa - So				ļ
14		10.00 h	42.00.1	4.4.00 h	46.00 h	40.00 h	20.00 1	22.00

## Hinweise zum Programmieren

• Die Einstellfunktionen beenden sich automatisch 3 Minuten

- Unbefugtensicherung
- Bedienersprachen einstellbar
- Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus)
- Minimale Ein- bzw Ausschaltzeit und Hysterese des Ausgangs einstellbar bei Ein/Aus Regelung
- Bodentemperatur als Zahl lesbar



## 5. Montage

Der Regler soll an einer Stelle im Raum montiert werden, die für die Bedienung leicht zugänglich ist.

#### Einbau



in Unterputzdose Ø 60 mm ("55er")

- Bedienteil abziehen
- Blendrahmen abziehen
- Montage in umgekehrter Folge

### Achtung!

Montage nur in nichtleitenden (Kunststoff) Unterputzdosen.



Die Drähte müssen so montiert werden, dass der Kunststoffstreifen als Isolation zur Befestigungsschraube wirkt.

Sie kehren in die vorher aktive Betriebsart zurück (AUTO, MAN, URLAUB, TIMER, ZUHAUSE)

- Eingabe eines Code: mit + den Wert einstellen -> OK
- Bei den Benutzer- und Installateur-Einstellungen werden beim Aufrufen der Menüpunkte die Kapitelnummern der Anleitung angegeben z.B. G1 für "Programm wählen" oder H2 für "Regelungs-Art"
- In der Reihenfolge der Nummern können Lücken vorkommen

#### Fehlerbeseitigung

- 1. Es wird zu spät warm:
  - a. Stimmen die programmierten Schaltzeiten und die Uhrzeit?
  - b. Ist ...optimum Start" eingeschaltet? (siehe H7) Hatte der Regler genügend Zeit (einige Tage), die Daten des Raumes zu ermitteln?
  - c. war Sommer/Winterzeit Umschaltung (siehe G5)
- 2. Der Regler nimmt keine Eingaben mehr an: Ist der Zugriffschutz eingeschaltet? (siehe G6)
- 3. Der Einstellbereich der Temperatur ist begrenzt: Ist die Temperaturbegrenzung eingestellt (siehe G7)
- 4. Die Temperaturanzeige ändert sich nicht: ist Anzeige der Solltemperatur aktiviert (siehe G10)

Wie kann der Temperaturregler verwendet werden									
Temperatur vorübergehend ändern (bis zur nächsten Schaltzeit)	Temperatur für eine Anzahl von Stunden einstellen	Den Regler an die Benutzergewohnheiten anpassen							
siehe bei Tasten, +- in AUTO	siehe Hauptmenü TIMER	siehe Hauptmenü BENUTZER-EINSTELLUNGEN							
Temperatur nach vorgegebenen Profilen regeln	Temperatur für ein vorgegebenes Datum einstellen	Den Regler an die Heizungsanlage anpassen							
siehe bei Hauptmenü, AUTO	siehe Hauptmenü URLAUB	siehe Hauptmenü INSTALLATEUR-EINSTELLUNGEN							
Konstante Temperatur einstellen (Handbetrieb = MAN) siehe <b>Hauptmenü, MAN</b>	Ein spezielles Programm für besondere Tage einstellen siehe Hauptmenü ZUHAUSE								

Tasten		zum Bestätigen /Aktivieren
+- in AUTO (-)	Ändern der Temperatur bis zur nächsten Schaltzeit, Anzeige durch Minus hinter (AUTO-). Erster Tastendruck zeigt die eingestellte Temperatur, jeder weitere verändert sie.	ОК
+– in Menüs	Bewegen durch die Menüs	
ОК	Bestätigen der Einstellung/Auswahl	
Info	Zeigt zusätzliche Infos in AUTO, MAN, TIMER, URLAUB, ZUHAUSE. Zum Beenden, Taste nochmal	
Menu	Einstieg ins Menü, + – zum Navigieren	
<del>\</del>	Einen Schritt zurück	
← für 10 Sek.	Angeschlossene Heizung Ausschalten. Anzeige dann AUS. Details siehe G4	

	Hauptmenü		zum Bestätigen /Aktivieren
Α	MENU	Mit +- die einzelnen Menüpunkte aufrufen	
В	AUTO	Die Temperatur wird automatisch nach den Zeit- und Temperaturvorgaben des aktuellen Programms geregelt, siehe G1. Mit den Tasten +- kann die Temperatur bis zur nächsten Schaltzeit geändert werden.	ОК
С	MAN	Die Temperatur wird dauerhaft auf die hier eingestellte Temperatur geregelt. Änderung mit Tasten +-	ОК
D	TIMER	Die Temperatur wird auf die hier eingestellte Anzahl von Stunden und die hier eingestellte Temperatur geregelt. Beim Beenden wird die Betriebsart fortgesetzt, die vor Timer aktiv war. Urlaub beendet den Timer.	ОК
E	URLAUB	Die Temperatur wird auf die hier eingestellte Anzahl von Tagen und die hier eingestellte Temperatur geregelt. Urlaub beginnt um 0h des ersten Tages, er endet um 24h des letzten Tages. In der Zeit bis Urlaub beginnt ist AUTO aktiv. Wenn der Start des Urlaubs in der Zukunft liegt, kann jede andere Betriebsart gewählt werden (AUTO, MAN, TIMER, ZUHAUSE), Info informiert über diesen Zustand. In diesem Fall wird die Urlaubsfunktion automatisch gestartet wenn der BEGIN Zeitpunkt eintritt. Beim Beenden wird die Betriebsart fortgesetzt, die vor aktivieren des Urlaub gültig war.	ОК
	ZUHAUSE	Die Temperatur wird nach dem hier eingestellten Programm geregelt (unabhängig von AUTO). Das Programm ist für alle Tage gleich. Die Voreinstellung entspricht dem Programm vom Montag. Beenden immer durch den Benutzer, z.B. durch Wahl von AUTO. Verwendung: Urlaub, Zuhause, Krankheit usw.	ОК
G	BENUTZER EINSTELLUNGEN	Anpassen des Reglers an persönliche Anforderungen	ОК
Η	INSTALLATEUR EINSTELLUNGEN	Anpassen des Reglers an die Heizungsanlage (nur vom Installateur)	ОК

G	BENUTZER EINSTELLUNGEN	Anpassen des Reglers an persönliche Anforderungen	Voreinst ( ) = We	ellung rtebereich
1	Programm wählen	Auswahl eines der voreingestellten Programme, siehe 8. (Bei Programmwechsel werden Änderungen nicht gespeichert)	P1	(P1 P3)
2	Schaltzeiten einstellen	Ändern von Zeit und Temperatur des gewählten Tages (des aktiven Programms siehe 8.) Jede Schaltzeit kann bis zur Vorherigen reduziert werden oder bis 00:00h. Jede SZ kann bis 23:50 erweitert werden danach erscheint ->>> dies bedeutet die SZ liegt im nächsten Tag. Durch Drücken von Taste + oder – bei ->>> kann wieder eine SZ eingestellt werden. Es sind max 9 SZ möglich. Die Erste Ziffer zeigt die SZ z.B <u>3</u> .12:00- 14:00 zeigt die 3. Schaltzeit. SZ können auch für Tagesblöcke eingegeben werden, durch Auswahl beim Einstellen der Tage (MoFr, Sa/So; Mo-So). Zum Beenden der Programmierung mehrfach + drücken	wie bei (	61 gewählt
3	Uhr einstellen	Datum und Uhrzeit einstellen		
4	Heizung Aus	Schaltet den Reglerausgang ab, Anzeige AUS. Der Regler bleibt an Spannung, Frostschutz wenn dieser aktiviert ist, siehe H6. Wiedereinschalten durch aktivieren einer Betriebsart z.B. AUTO, MAN usw. oder durch Taste 🗲 für 10 Sek. Bei Wiedereinschalten per Taste 🗲 oder über dieses Menü wird AUTO aktiviert.	NO	
5	Sommer/Winter- Umschaltung	Auswahl ob automatische Sommer/Winter-Zeit Umschaltung	YES	
6	Zugriffs-Schutz	Schützt den Regler vor nicht autorisierter Benutzung. Reaktivieren durch Code = 93	NO	
7	Temperatur Grenzen unten/oben	Begrenzt die einstellbare Temperatur, wenn beide Werte gleich sind ist keine Änderung mehr möglich. Dies hat Einfluss auf: AUTO, MAN, URLAUB, TIMER, ZUHAUSE, Schaltzeiten einstellen (G2). Aktives Programm / Betriebsart wird nicht automatisch beeinflusst.	10; 40 °C	
8	Kosten/h für Energie	Eingabe der geschätzten Energiekosten je Stunde (Cent/h), für den Bereich der vom Regler geregelt wird. Um diese Funktion als Stundenzähler zu verwenden Kosten/h auf 100 setzen	100	(1 999)
9	Verbrauch von Energie bisher	Zeigt näherungsweise den Energieverbrauch des geregelten Bereiches, für die letzten: 2 Tage, Woche (7 Tage), Monat (30 Tage), Jahr (365 Tage). Diese Funktion kann hauptsächlich für Elektroheizung verwendet werden. Beim aktuellen Tag wird bis zur aktuellen Stunde gerechnet. Bei Überlauf wird 9999 angezeigt. Berechnung: Einschaltzeit der Heizung x Kosten je Stunde. Rücksetzen siehe H9		
10	Solltemperatur anzeigen	Anzeige der Solltemperatur anstelle der Bodentemperatur	NO	
13	Licht	Dauerhaft ein, aus oder kurzzeitig ein nach Tastendruck	KURZ	(KURZ, AUS, DAUERND)
14	Sprache	Auswahl der Bediensprache		
15	Info	Anzeige von Regler-Typ und -Version	Schlüter	
16	Reset nur Benutzer Einstellungen	Nur die BENUTZER EINSTELLUNGEN werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Energiezähler wird nicht gelöscht, siehe dazu H9.	NO	

## Installationseinstellungen ändern

Ac Die	Achtung! Diese Einstellungen sollten nur vom Installateur durchgeführt werden, da sie die Sicherheit und Funktion des Heizungssystem beeinflussen können							
н	INSTALLATEUR EINSTELLUNGEN	Anpassen des Reglers an die Heizungsanlage (nur vom Installateur)	Voreinstellung ( ) = Wertebereich					
0	Code	Für diese Einstellungen muss ein Code (= 7) eingegeben werden. Er ist für eine Stunde gültig.						
2	Regelungs-Art	<ul> <li>PWM oder Ein/Aus kann gewählt werden. Bei PWM kann die Zykluszeit (in Minuten) eingestellt werden, es gilt eine minimale Ein/Ausschalt-Zeit von 10% der Zykluszeit.</li> <li>Kurz für schnelle, lang für langsame Heizsysteme .</li> <li>Bei Ein/Aus kann eingestellt werden: <ul> <li>Hysterese (OFF = keine Temperaturhysterese, auch bei sehr kleinen Temp. differenzen schaltet der Ausgang nach der unten eingestellten Verzögerung)</li> <li>Minimale Ein/Ausschaltzeit (das Relais bleibt mindestens diese Zeit ein bzw. aus)</li> </ul> </li> </ul>	PWM/10 (/1030) OFF (OFF, 0,15,0) 10 Min (130)					
6	Frostschutz	Einstellung der Frostschutz-Temperatur. Die Temperatur wird auf diesen Wert geregelt, nur wenn der Regler ausgeschaltet ist siehe G4	10 °C (OFF, 10 40)					
7	Optimum start	Die Temperatur wird zu der Zeit erreicht, die im Programm eingestellt ist. Während der Vorheizzeit wird AUTO_ angezeigt.	NO					
9	Energie-Zähler rücksetzen	Der Zähler wird auf 0 gesetzt	NO					
11	Reset alles	Alle INSTALLATEUR- und BENUTZER Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	NO					

In diesem Fall wird "Err" blinkend angezeigt. Es können folgende Fehler angezeigt werden:

KONFIGURATION	Ober- und Unterteil passen nicht zusammen → nur zusammengehörige Komponenten verwenden → Spannung aus- und wieder einschalten	EXT SENSOR	<ol> <li>Fühlerbruch/Fühlerkurzschluss des Fernfühlers         <ul> <li>Austausch des Fernfühlers</li> <li>Über- oder Unterschreitung des Anzeigebereiches</li> </ul> </li> </ol>
KOMMUNIKATION	Kommunikation zwischen Ober- und Unterteil gestört → Oberteil abziehen und wieder aufstecken → Spannung aus- und wieder einschalten		

Bei allen Fehlern wird mit 30% der Zeit geheizt.

## 11. Batterien



Gemäß der EU Richtlinie 2006/66/EG, darf die Knopfzelle (Batterie) die auf der Leiterplatte montiert ist, am Ende der Produktlebensdauer nur von Fachpersonal entnommen werden.

## 12. Widerstandstabelle für Fernfühler

Temperatur	Widerstand	Temperatur	Widerstand
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ

## Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111

www.schlueter.de



### User and (GB) installation guide **Floor Temperature Controller** Art.-No.: Schlüter<sup>®</sup>-DHER 230D/BW



## Selecting languages

## ENGLISH +- to select language

2 x OK to accept

-> AUTO will be displayed (to change language again use menu G14) (This input is only requested at first start or Reset)

## 1 Principle of operation

The programmable Temperature Controller allows programming switching events (up to 9) and temperatures according to personal needs. After installation the device automatically shows the time of day and the floor temperature. In AUTO mode, the heater will be automatically activated according to programmed time and temperature. Program 1 is activated see 8. The floor temperature will be controlled according to the temperature measured by the remote sensor. The heater will be switched on when the temperature drops below the current set-point.

## 2 Installation

## Caution!

This device must be installed by a qualified electrician, according to the wiring diagram on the device and in compliance with all applicable safety regulations. To maintain compliance with Protection Class II, user access to the rear of the device must be prevented... This device, is used to control the temperature only in dry rooms, under normal environmental conditions. This electronic device conforms to EN 60730, It is an "independently mounted control" and works according to operating principle 1C.

## 3 Use

The electronic Floor Temperature Controller can be used to control the floor temperature in conjunction with

- Direct floor heating
- Floor temperature conditioning systems

## 4 Features

- One line text display for simplified operation
- Back light
- Real time clock (setting of year, month, day, time)
- Automatic Summer- Winter time change over
- Max 9 events per day (each day independently)
- Pre-set and adjustable programs
- Optimum-Start
- Arm chair programming (with display unit removed)
- OFF-Function, Key ← to be pressed for 10 sec • Holiday-Mode (date from – until can be set)
- Timer (Party) specific temperature for configurable duration
- Energy consumption display (heating on time \* cost) for last 2 days, -week, -month, -year
- Energy cost per hour configurable
- Frost protection
- Range limits for adjusting max and min temperature
- Access protection
- · Operating language can be selected
- Control mode PWM or ON/OFF
- Minimum output on/off time and hysteresis configurable for ON/OFF control
- Floor temperature car he read as number

#### Connecting the remote sensor

The Floor Temperature Controller needs a remote temperature sensor. This sensor should be mounted in such a way that the temperature which has to be controlled, can be measured correctly. Lay sensor inside a protective tube (simplifies replacement). The sensor lead can be extended up to 50 m by using a cable and connections suitable for 230 V. Avoid laying sensor cable alongside power cables, for example inside a conduit.

## Caution!

The sensor is at mains voltage.

6 Technical Data	
Туре	527 8124 5
Supply voltage	230 V AC 50 HZ (195253 V)
Temperature setting range	10°C to 40°C; in 0,5°C steps
Temperature resolution	0,1°C steps
Output	Relay NO contact
Switching current	10mA 16(4)A AC*; 230 V~
Output signal	PWM (Pulse Width modulation) or ON/OFF
PWM cycle time	adjustable
Hysteresis	adjustable (ON/OFF only)
Minimum programmable time	10 Min
Power consumption	~ 1,2 W
Accuracy of clock	< 4 Min / year
Power reserve	~ 10 Years
Remote sensor	length 4m, can be extended up to 50m
Ambient temperature Operating Storage	without condensation 0°C 40°C -20°C 70°C
Rated impulse voltage	4 kV
Ball pressure test	115°C
Voltage and Current for the purposes of	
Interference measurements	230V, 0,1A
Degree of protection	IP 30
Protection class of housing	II (see Caution)
Pollution degree	2
Software class	A
Weight (with remote sensor)	~280 g

\* For current > 14A do not loop the N-wire through the controller, use a separate terminal.

## 7 Wiring Diagram / Dimensions





## **Remote Sensor**



## 8. Pre-set programs

There are 3 pre-set time/temperature programs in the controller. Pre-set program 1 (as shown below) is the default. Therefore, if pre-set program 1 is the best program to suit the application, there will be no need to change the time/temperature settings on the device. To select another program see 9. G1.

### Program 1

Monday to Friday						
Events	1	2			3	4
Time	6:00	8:00			19:00	22:00
Temperature °C	28,0	18,0			28,0	15,0
	Sat	urday	and Sı	ınday		
Events	1	2			3	4
Time	8:00	10:00			19:00	22:00
Temperature °C	28,0	18,0			28,0	15,0
°C						
28						
27						
26						
23						
23						
22						
21						
20						
19						
18					·····Y	

## Program 2

8:00 h

Sat - Sun

10:00 h

12:00 h

Monday to Friday							
Events	1	2	3	4	5	6	
Time	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Temperature °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	

14:00 h

16:00 h

18:00 h

20:00 F

Saturday and Sunday							
Events	1	2	3	4	5	6	
Time	8:00	10:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Temperature °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	



Program 3							
Monday to Friday							
Events	1	2		3			
Time	11:00	13:00		22:00			
Temperature °C	28,0	18,0		15,0			

Saturday and Sunday								
Events	1	2			3	4		
Time	8:00	10:00			19:00	22:00		
Temperature °C	28,0	18,0			28,0	15,0		
°C								
28								
27						- <u>1</u>		
26					1			
25								
24					1	1		
22					1			
21					1	1		
20								
19								
18						<del></del>		
17			Mon - Fri					
15			Sat - Sun					
14								
6:00 h 8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00 h	16:00 h	18:00 h 2	0:00 h 22:00 h		

#### Electric connection

Caution: disconnect electric circuit from supply

Connecting according to Wiring Diagram For flexible or solid wires 1-2,5mm<sup>2</sup>

## 5. Mounting

The controller should be mounted in a location of the room that is easily accessible for operation purposes.

#### Fitting

- in a conduit box Ø 60 mm
- remove the display unit
- remove the frame
- Mount it following the reverse procedure

#### Caution!

Mounting in plastic wall boxes only



#### Notes for Programming

- · Activated settings terminate automatically 3 Min after the last key press, without saving. They return to the mode which was active before entering the settings, e.g. AUTO, MAN, etc.
- Entering a Code: change value with + key then press OK
- When going through User- or Installer settings the item number used in the manual will be displayed, e.g. G1 for "Program select one" or H2 for "Control Mode".
- There may be gaps in the sequence of menu numbers.

#### Troubleshooting

- 1. It is getting warm too late:

  - a. Are clock and program events set correctly?b. Is the Optimum Start feature switched on? see H7 Did the controller have enough time (several days) to adapt to the room's characteristics?
  - c. Is an automatic change between Summer- and Winter time activated, see G5
- 2. The controller does not accept any changes Is access protection switched on? see G6
- 3. The range of temperature setting is limited. Are temperature limits set? See G7
- 4. Temperature display doesn't change. Is display of set-temperature activated? See G10

## 9 Description of Functions and Operation

How the FIT Temperature Controller can be used						
Change temperature until next switching event see keys, +- in AUTO	Set temperature for a number of hours see <b>main menu, TIMER</b>	Adjust the controller to personal needs see main menu, USER-SETTINGS				
Controlling the temperature according to pre-set profiles see <b>main menu, AUTO</b>	Set temperature for a specific date see main menu, HOLIDAY	Adjust the controller to application needs see main menu, INSTALLER-SETTINGS				
Set a constant temperature (manual operation) see main menu, MAN	Use a separate program for special days see main menu, AT-HOME					

Keys		to confirm/activate
+- in AUTO (-)	Set temperature temporarily until next switching event. Indicated by "-" behind AUTO First key-press shows set value, following ones change it.	ОК
+– in menu	Scroll through the menu	
ОК	Accepts modification/selection	
Info	Show related details in AUTO, MAN, TIMER, HOLIDAY, AT-HOME. To cancel press key again	
Menu	Enter menus. + - Key to move	
←	Go one step back	
← for 10 sec	Switch off connected load. Display shows OFF. Details see G4	

	Main Menu		to confirm/activate
Α	MENU	Use +- in order to navigate through the menu	
В	AUTO	The temperature will be controlled automatically according to the time and temperature of the selected program, see G1. Use +- keys to change temperature until next switching event.	ОК
С	MAN	The temperature will be controlled continuously according to the temperature set in this menu. Use +- key to change temperature.	ОК
D	TIMER	The temperature will be controlled temporarily according to the hours and temperature set in this menu. On terminating TIMER mode, the previously active mode will be re-activated. Holiday terminates Timer.	ОК
E	HOLIDAY	The temperature will be controlled between the dates and the temperature set in this menu. Holiday starts at 0h of the first day, it ends at 24h of the last day. In the period of time before HOL starts, AUTO will be active. While waiting for holiday start date, other mode can be selected (AUTO, MAN, TIMER, HOME). INFO provides details of the pending holiday. In this situation holiday period will start automatically when the DATE FROM occurs. When holiday ends it returns to the mode which was in place before activating holiday.	ок
F	AT HOME	The temperature will be controlled automatically according to the time and temperature of the program configured here (independent from AUTO). The program is the same for all days. Monday's program is used as the pre-set. It needs to be terminated by user, e.g, by selecting AUTO. Usage: for holiday at home, illness etc.	ОК
G	USER SETTINGS	Customise the controller according to personal requirements	ОК
н	INSTALLER SETTINGS	Customise the controller according to application requirements (from installer only)	ОК

G	USER SETTINGS	Customise the controller according to personal requirements			
1	Program select	Select one of the pre-defined programs, see 8. (If another program is chosen, settings will not be saved)	P1	(P1 P3)	
2	Event Setting	Modify Time and Temperature of active program, see 8. Each event can be reduced to the previous one or to 00:00h. Each event can be extended up to 23:50h, then ->>> is indicating that the event is in the next day. By pressing + or – key at ->>> a time can be adjusted. Max 9 events are possible. The first digit indicates the actual event e.g. $3.12:00-14:00$ shows event 3. Events can be set for day-blocks as well, when selecting days (MonFri, Sat/Sun, MonSun). In order to finish programming, press $\leftarrow$ repeatedly.	as selected a	at G1	
3	Clock Settings	Set Date and Time			
4	Off Heating Permanent	Switch off the heater, the controller remains on power. Display reading OFF. Frost protection may happen if selected. See H6. Switching ON again by activating e.g. AUTO or by pressing key + for 10 Sec. When re-activating via key + or this menu, AUTO will be activated.	NO		
5	Summer/Winter time change over	Select if automatic Summer/Winter-Time changeover	YES		
6	Key Lock	Protect controller against unauthorised use. Re-activate via code = 93	NO		
7	Temperature limits min/max	Limits the temperature which can be set by the user, If both values are the same, no adjustment is possible. This affects AUTO, MAN, HOL, TIMER, AT-HOME, event setting (G2). The active program/mode will not be affected automatically.	10; 40 °C		
8	Cost/Hr for Energy	The assumed energy cost per hour (in cent/h) can be set. To use this feature as hour counter set the cost to 100 cent/h.	100	(1 999)	
9	Energy consumption to date	Shows the approximate energy cost of the controlled area. For the last: 2 days, week (7 days), month (30 days), year (365 days). On the actual day, calculation is up to current time. In case of overflow 9999 will be displayed. This feature mainly can be used for electric heating. Calculation: On-Time of heater x cost per hour see above. Reset see H9			
10	Set temperature to read	Show set temperature instead of room temperature	NO		
13	Backlight	Continuously ON, OFF, temporarily illuminates after key press	SHORT (SHOP	rt, off, on)	
14	Language	Select preferred operating language			
15	Info	Displays Controller-type and -version.	Schlüter		
16	Reset user settings only	Only USER SETTINGS will be set to factory settings. The energy counter will not be re-set; to do this see H9).	NO		

## Change INSTALLER SETTINGS

CAUTION! These settings should only be set-up by a qualified person. They can influence safety and the proper functioning of the system.							
н	INSTALLER SETTINGS	Customise the controller according application needs (by installer only)	default settings ( ) = value range				
0	Code	Enter Code (= 7) in order to access the menus. It is valid for 1 Hour					
2	Control Mode	<ul> <li>PWM or ON/OFF can be selected. In case of PWM, the cycle time can be set (in Minutes). Min ON/OFF time = 10% of cycle time.</li> <li>Use short time for fast and longer time for slow reacting heating systems.</li> <li>For ON/OFF you can select:</li> <li>Hysteresis (OFF = no temperature hysteresis, even at very low changes of temp. the relay will switch over according to the Min On/Off Time setting.)</li> <li>Min On/Off Time (the minimum duration for the relay to be On or Off)</li> </ul>	PWM/10 (/1030) OFF (OFF, 0.15.0) 10 Min (130)				
6	Frost protection	Set frost protection temperature. Only if controller is switched OFF, the temperature will be controlled to that value.	10 °C (OFF, 10 40)				
7	Optimum Start	The set temperature will be reached at the time specified in the program. During pre-heating time, AUTO_ will be displayed	NO				
9	Energy Counter Reset	The energy counter will be set to 0	NO				
11	Reset all	All INSTALLER and USER settings will be set to its Factory setting	NO				

	10. Error Indication							
In case of errors, "Err" is blinking. The following errors can be displayed:								
	CONFIGURATION	Display- and powermodule do not fit → use only suitable parts → switch off and on power supply	EXT SENSOR	<ol> <li>Error of remote sensor         <ul> <li>replace sensor</li> </ul> </li> <li>Over- or under run of valid display range</li> </ol>				
	COMMUNICATION	Communication between display- and power unit fails						

- → unplug and re-plug display unit
   → switch off and on power supply

On all these errors, heating will be activated with 30% of time

## 11. Batteries



In compliance with the EU Directive 2006/66/EC, the button cell battery located on the printed circuit board inside this product, can be removed at the end of the product life, by professional personnel only.

## 12. Resistance values for remote sensor

Temperature	Resistance	Temperature	Resistance		
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ		
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ		
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ		



#### Notice d'utilisation et d'installation du régulateur $\overline{(F)}$ de température au sol Art.-No.: Schlüter<sup>®</sup>-DHER 230D/BW



## Sélectionner la langue

ENGLISH - Avec + - choisir sa langue

Valider votre choix avec la touche 2 x OK -> AUTO - Auto s'affiche (pour changer à nouveau la langue utiliser le menu G14) (Cette information est nécessaire à la mise en service du FIT ou après un RESET.)

#### **1. Principe de fonctionnement**

Le thermostat programmable permet de régler les temps de commutation (jusqu'à 9 par jour) et les températures en fonction des habitudes personnelles. Après l'installation, le régulateur affiche automatiquement l'heure et la température au sol actuelles. En mode automatique (AUTO), le chauffage se règle automatiquement en fonction des temps de commutation et des températures réglés dans le programme 1 (voir 8.). Le réglage de la température dépend de la température au sol mesurée par le capteur à distance. Le chauffage se met en marche lorsque la température descend en dessous de la valeur réglée.

### 2. Installation

#### Attention !

L'appareil ne doit être ouvert que par un électricien qualifié et installé conformément au schéma de connexion figurant dans le couvercle du boîtier ou dans la présente notice. Les consignes de sécurité applicables doivent être respectées. Pour atteindre la classe de protection II, il convient de prendre les mesures d'installation correspondantes. Cet appareil électronique autonome sert à réguler la température exclusivement dans des pièces sèches et fermées, dans un environnement normal. L'appareil est conforme à la norme EN 60730, il fonctionne selon le mode de fonctionnement 1C

### 3. Utilisation

Le régulateur électronique de température au sol peut être utilisé pour régler la température au sol en combinaison avec:

- le chauffage direct par le sol
- les systèmes de rafraîchissement par le sol

## 4. Caractéristiques

- Affichage texte sur une ligne pour plus de facilité d'utilisation
- Rétro éclairage
- Heure en temps réel (réglage de l'année, du mois, du jour, de l'heure)
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
- Max. 9 temps de commutation par jour (différents d'un jour à l'autre)
- Programme préréglé et adaptable
- Démarrage optimum (température atteinte à l'heure réglée)
- Programmable avec le dispositif de commande retiré
- Fonction arrêt, appuyer sur la touche + pendant 10 secondes
- Fonction vacances avec indication des dates (vacances de ... à)
- Minuterie courte durée (fête) pour une modification de la température pendant quelques heures
- Affichage de la consommation d'énergie (durée de fonctionnement x coûts) des 2 derniers jours, -dernière semaine, -dernier mois, -dernière année
- Coût horaire de l'énergie réglable.
- · Protection hors gel
- Plage de réglage de la température limitable

#### Raccordement électrique

## Attention ! Mettre la ligne hors tension

Raccordement selon schéma électrique

Pour les conducteurs rigides ou souples, section 1 à 2,5 mm<sup>2</sup> Raccordement du capteur à distance

Un capteur à distance est requis pour faire fonctionner le régulateur de température au sol. Ce capteur doit être monté de manière à pouvoir saisir correctement la température à régler. Le capteur doit être posé dans un doigt de gant. Ceci afin de faciliter son éventuel remplacement par la suite. Le capteur à distance peut être allongé jusqu'à 50 mètres environ à l'aide d'un câble à deux conducteurs conçu pour une tension de 230 V. Il convient d'éviter une pose parallèle serrée du câble sonde avec les lignes d'alimentation réseau, telle que dans un chemin de câbles.

#### Attention !

Les câbles des capteurs sont parcouru par la tension réseau.

6. Caracteristiques to	echniques
Туре:	527 8124 5
Tension d'alimentation	230 V AC 50 HZ (195253 V)
Plage de réglage de la temp.	10 °C à 40 °C, au pas de 0,5 °C
Affichage de la température	Au pas de 0,1 °C
Sortie	Contacteur à relais, alimentée
Courant de commutation	10 mA16(4)A AC*; 230 V~
Signal de sortie	Chrono proportionnelle (PWM) ou 2 points (Marche/Arrêt)
Durée de cycle PWM	réglable
Hystérésis	réglable
Temps de commutation min.	10 minutes
Puissance absorbée	~ 1,2 W
Dérive de l'horloge	< 4 minutes / an
Réserve de marche	~ 10 ans
Capteur à distance	longueur 4 m, peut être allongé jusqu'à 50 m.
Température ambiante	Fonctionnement 0 °C à 40 °C (sans condensation)
Stockage	-20 °C à 70 °C (sans condensation)
Surtension assignée	4 kV
Température pour l'essai	
de dureté à la bille	115 °C
CEM - Tension et courant	
lors du contrôle d'émission	
de parasites.	230 V, 0,1 A
Type de protection	IP 30
Classe de protection	II (voir mise en garde Attention)
Catégorie de logiciel	A
Degré de pollution	2
Poids (avec le capteur à distance)	~ 280 g

\* Si le courant > 14 A, ne pas boucler le câble Neutre via le régulateur, mais le connecter séparément.

### 7. Schéma électrique / Cotes





## Capteur à distance

#### 8. Programmes préréglés

Le régulateur dispose de 3 programmes temps et température préréglés. Le programme 1 est réglé par défaut (voir ciaprès). Si ce programme correspond aux préréglages, aucune modification ne doit être apportée.

Pour sélectionner un autre programme, voir § 9. Paramètre Utilisateur G1 (Sélection du programme)

### Programme 1

Du lundi au vendredi							
Commutation	1	2		3	4		
Heure	6:00	8:00		19:00	22:00		
Température °C	28,0	18,0		28,0	15,0		

Samedi	et	dimanche

Commutation	1	2	3	4
Heure	8:00	10:00	19:00	22:00
Température °C	28,0	18,0	28,0	15,0

°C														
28 -		<u> </u>			_		-		ļ ,				<u>+</u>	-
27 -														_
26			E										4 I	
25			÷										ê	
24													6	
23														
23			1											1
22 -														-
21 -														-
20 -			1		-	-					-			-
19 -						-				-	-			Ē
18 -					oo jaan se				(marine)	<u> </u>	-			_
17 -		<u> </u>	I		_	-					-			-
16 -		÷	Lu - Ve		_	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>		(	-
15			Sa - Di		_	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>		i	-
14_														_
	6:00 h	8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00	h	16:00	h	18:00	h	20:00	h	22:00	h

## Programme 2

Du lundi au vendredi							
Commutation	1	2	3	4	5	6	
Heure	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Température °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	

Samedi	et	dimanche
Janeur	cι	unnanciic

Commut	ation	1	2	3	4	5	6	
Heure		8:00	10:00	12:00	14:00	19:00	22:0	0
Tempéra	ture °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	)
°C 28 27 27 26 26 25 24 23 22 21 20 20 20 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20								
17 17 16 15		Lu - Ve Sa - Di						
6:00 h	8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	22:00 h

## Programme 3

Du lundi au vendredi						
Commutation	1	2		3		
Heure	11:00	13:00		22:00		
Température °C	28,0	18,0		15,0		

	Sai	medi et	dimanche			
Commutation	1	2		3	4	
Heure	8:00	10:00		19:00	22:00	
Température °C	28,0	18,0		28,0	15,0	



#### Conseils pour la programmation

· Les fonctions de réglage se terminent automatiquement 3 minutes après avoir appuyé sur la dernière touche, sans enregistrer. Le thermostat revient dans le mode de fonctionnement actif précédent (AUTO, MANUEL, VACANCES, MINUTERIE, JOUR DEROGE).

- Protection contre une utilisation non autorisée
- Langues d'utilisation sélectionnables
- Mode de régulation PWM ou 2 points (Marche/Arrêt)
- Anti-court cycle et hystérésis réglables en fonctionnement 2 points
- Affichage de la température au sol



### 5. Montage

Le régulateur doit être monté dans un endroit de la pièce facilement accessible.

#### Installation

- Dans une boite d'encastrement Ø 60 mm Retirer le dispositif de commande Retirer le châssis
  - Pour le remontage, procéder dans l'ordre inverse

### Attention !

Montage uniquement dans une boite d'encastrement (plastique) hors tension.

Pour acheminer ou retirer un fil flexible, appuyer sur l'actionneur.



Les fils doivent être montés de manière à ce que la bande en plastique agisse comme isolation par rapport à la vis de fixation.

- Saisie d'un code : régler la valeur à l'aide de +- -> OK.
- · Lorsque l'utilisateur ou l'installateur procède aux réglages et appelle les options de menus, il sélectionne les numéros de chapitre de la notice, par exemple G1 pour « Choisir un programme » ou H2 pour « Mode de régulation ».
- · Certains numéros peuvent manquer dans l'ordre de défilement.

#### Dépannage

- 1. Il fait chaud trop tard :
  - a. Les températures de commutation et les heures programmées correspondent elles à votre souhait?
  - b. « L'optimisation au démarrage » est activé ? (voir H7) Le régulateur a-t-il eu suffisamment de temps (quelques jours) pour calculer les caractéristiques de la pièce ?
  - c. Est-on passé à l'heure d'été/d'hiver ? (voir G5)
- 2. Le régulateur n'accepte plus aucune donnée : La protection d'accès est activée ? (voir G6)
- 3. La plage de réglage de la température est limitée : Une limitation de température est réglée ? (voir G7)
- 4. L'affichage de la température ne change pas : L'affichage de la température de consigne est activé ? (voir G10)

### Comment utiliser le régulateur de température FIT

· ·		
Modifier temporairement la température (jusqu'au prochain horaire de commutation)	Régler la température pour un certain nombre d'heures	Adapter le régulateur selon vos besoins
Voir les touches +- dans AUTO	Voir menu principal, MINUTERIE	Voir menu principal UTILISATEUR PARAMETRES DE CONDUITE
Régler la température d'après des profils prédéfinis	Régler la température pour une date prédéfinie	Adapter le régulateur à l'installation de chauffage
Voir sous menu principal, AUTO	Voir menu principal VACANCES	Voir menu principal INSTALLATEUR PARAMETRES APPLICATION
Régler une température constante (commande manuelle = MAN)	Régler un programme spécifique pour certains jours	
Voir menu principal, MANUEL	Voir menu principal JOUR DEROGE	

Touches		pour confirmer/activer
+- dans AUTO (-)	Changer la température jusqu'au prochain horaire de commutation, affiché par un moins après AUTO (AUTO-). La première activation de la touche affiche la température réglée, chaque activation suivante la modifie.	ОК
+- dans menus	Navigation à travers les menus.	
ОК	Confirmation du réglage/Sélection.	
Info	Affichage d'informations supplémentaires en modes AUTO, MANUEL, MINUTERIE, VACANCES, JOUR DEROGE. Pour quitter, appuyer de nouveau sur la touche.	
Menu	Accès au menu, + – pour naviguer.	
<b>+</b>	Retour à l'étape précédente.	
← pendant 10 secondes	Arrêt du chauffage Affichage, puis Arrêt. Pour plus de détails, voir G4.	

	Menu principal		pour confirmer/activer
Α	MENU	Appel des options de menus à l'aide de +	
В	AUTO	La température se règle automatiquement en fonction des paramètres temps et température du programme actuel, voir G1. Les touches +- permettent de modifier la température jusqu'au temps de commutation suivant.	ОК
С	MANUEL	La température est réglée en permanence sur la température réglée ici. Modification avec touches + –.	ОК
D	MINUTERIE	La température est réglée pour le nombre d'heures et la température réglés ici. Lorsque le mode minuterie est interrompu, le mode de fonctionnement initial est repris! Bornes function "Vacances"	ОК
E	VACANCES	La température est réglée pour le nombre de jours entre les deux dates entrées et la température réglés ici. Le mode VACANCES commence à 0h du premier jour et se termine à 24h le dernier jour. Avant que le mode "Vacances" démarre, les autres modes peuvent être activés (manuel, minuterie, jour dérogé). Le mode Vacances s'active automatiquement lorsque la date de démarrage est arrivée à échéance. A la fin des vacances le thermostat retourne au mode de fonctionne- ment initial c-à-dire d'avant l'activation du mode Vacances. Pendant la phase AUTO, impossible de modifier la température. Le mode MINUTERIE est interrompu.	ок
F	JOUR DEROGE	La température est réglée en fonction du programme réglé ici (indépendamment du mode AUTO). Le programme est le même pour tous les jours. Le préréglage corres- pond au programme du lundi. Toujours interrompu par l'utilisateur, par exemple en sélectionnant AUTO. Domaines d'applications : vacances à la maison, maladie, etc.	ОК
G	UTILISATEUR PARAMETRES DE CONDUITE	Adaptation du régulateur aux exigences personnelles.	ОК
н	RÉGLAGES INSTALLATEUR	Adaptation du régulateur au système de chauffage (opération réservée à l'installateur).	OK

G	UTILISATEUR PARAMETRES DE CONDUITE	Adaptation du régulateur aux exigences personnelles.	préréglage; ()=plage de	e réglage
1	CHOISIR UN PROGRAMME	Sélection d'un des programmes préréglés, voir 8. (En cas de changement de programme, les modifications ne sont pas enregistrées).	P1	(P1 P3)
2	PARAMETRER EVENEMENTS	Modification de l'heure et de la température du jour sélectionné (du programme actif, voir 8.). Chaque heure de commutation peut être ramenée jusqu'à l'heure de commutation précédente ou jusqu'à 00:00h. Chaque heure de commutation peut être prolongée jusqu'à 23:50, puis ->>> apparaît, ce qui signifie que l'heure de commutation se situe le jour suivant. Appuyer sur la touche + ou - après ->>> pour pouvoir régler une nouvelle commutation. Maximum 9 commutations sont possibles. Le premier chiffre correspond au nombre de commutation, par exemple 3. 12:00 - 14:00 indique que le thermostat est à la àème commutation. Les commutations peuvent également être saisies pour des blocs de jours, en les sélectionnant lors du réglage des jours (luve, sa/di, lu-di). Pour finir la programmation "appuyer de manière répétée sur la touche" <b>€</b> .	comme sélec G1	ctionné en
3	REGLAGE DE L'HORLOGE         Réglage de la date et de l'heure.			
4	ARRET CHAUFFAGE	Mise hors service du régulateur, affichage coupé. Le régulateur reste sous tension. Protection contre le gel lorsqu'elle est activée, voir H6. Remise en marche en activant le mode de fonctionnement par ex. AUTO, MANUEL etc. ou via la touche ← enfoncée pendant 10 sec. Lors de la remise en marche via la touche ← ou via ce menu, le mode AUTO est activé.	NO	
5	CHANGEMENT HEURE ETE/HIVER	Permet de sélectionner si le passage à l'heure d'été/d'hiver se fait ou non automatiquement.	YES	
6	BLOCAGE DES TOUCHES	Protège le régulateur contre toute utilisation non autorisée. Réactivation à l'aide du code = 93	NO	
7	LIMITATIONS MIN/MAX DE LA TEMPERATURE	Limite le réglage de la température, plus de modification possible lorsque les deux valeurs sont identiques. Ce qui a une influence sur : AUTO, MANUEL, VACANCES, MINUTERIE, JOUR DEROGE, PARAMETRER EVENEMENTS. Programme actif : Le mode de fonctionnement n'est pas influencé automatiquement.	10; 40 °C	
8	COÛT HORAIRE DE L'ENERGIE	Saisie du coût horaire estimé de l'énergie (centimes /heure) pour la période concernée. Pour utiliser cette fonction comme compteur horaire régler le coût sur 100 centimes/heure.	100	(1 999)
9	CONSOMMATION D'ENERGIE ACTUELLE	Affiche la consommation d'énergie approximative sur la période choisie : les 2 derniers jours, la dernière semaine (7 derniers jours), le dernier mois (30 der- niers jours), la dernière année (365 derniers jours). Le calcul s'effectue au jour actuel jusqu'à l'heure actuelle. En cas de dépassement, 9999 s'affiche. Calcul : Temps d'enclenchement du chauffage x coût par heure. Réinitialisation, voir H9.		
10	AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE DE CONSIGNE	Affichage de la température de consigne (température demandée) au lieu de la température mesurée.	NO	
13	RETRO ECLAIRAGE	En permanence, éteint, allumé ou pendant une durée limitée après une action sur une touche.	COURT (Court, ON,	OFF)
14	LANGUAGE	Sélection de la langue d'utilisation.		
15	INFO	Affichage du type et de la version du régulateur.	Schlüter	
16	RETOUR AU PARAMETRES STANDARD UTILISATEUR	Seuls les réglages usine des PARAMETRES UTILISATEUR sont restaurés. Le compteur d'énergie n'est pas effacé, voir H9.	NO	

## Modification des paramètres d'installation

Attention ! Ces réglages ne doivent être effectués que par l'installateur, car ils peuvent influencer la sécurité et le fonctionnement du système de chauffage.

н	PARAMETRES INSTALLATEUR	Adaptation du régulateur au système de chauffage (opération réservée à l'installateur).	préréglage; ( ) = plage de réglage
0	CODE	Entrer le code ( = 7) pour accéder au menu - Il reste actif pour 1 heures.	
2	MODE DE REGULATION	Choisir entre le mode Chrono proportionnelle (PWM) ou 2 points. SI PWM est choisi: La durée du cycle peut être réglée (en minute). Le temps mini d'enclen- chement /de coupure est de 10% de la durée du temps de cycle réglé. Si 2 points est choisi: • Régler l'hystérésis (OFF = pas d'hystérésis, après une petite variation de température le relais bascule après l'écoulement du temps anticourt cycle choisi.) • Durée de anticourt cycle (temps mini pour le relais en enclenchement et en coupure).	PWM/10 (/1030) OFF (OFF, 0.15.0) 10 Min (130)
6	HORS GEL	Réglage de la température de consigne d'ambiance utilisée lorsque le régulateur est dans le mode arrêt. Mettre sur "OFF" pour rendre cette fonction inactive. voir G4.	10 °C (OFF, 10 40)
7	OPTIMISATION AU DEMARRAGE	La température est atteinte à l'heure réglée dans le programme. Pendant le temps de préchauffage AUTO_ est affiché.	NO
9	REMISE A ZERO DU COMPTEUR D'ENERGIE	Le compteur est réglé sur 0.	NO
11	RETOUR AUX PARAMETRES STANDARD	Tous les réglages usine des PARAMETRES INSTALLATEUR et UTILISATEUR sont restaurés.	NO

CONFIGURATION	La partie supérieure et inférieure ne vont pas ensemble → N'utiliser que des composants compatibles → Couper et remettre la tension	SONDE EXTERNE	<ol> <li>Rupture de sonde/court-circuit de sonde du capteur à distance → Remplacer la sonde</li> <li>Dénassement de la limite sunérieure ou inférieure de la plage d'indication</li> </ol>
COMMUNICATIO	<ul> <li>Communication entre partie supérieure et inférieure perturbée</li> <li>→ Retirer la partie supérieure et la remettre en place</li> <li>→ Couper et remettre la tension</li> </ul>		

Dans le cas des erreurs citées ci dessus, le thermostat fonctionne en mode dégradé à 30% de puissance.

## 11. Pile



Selon la directive 2006/66/EC de l'Union Européenne, la pile bouton soudée sur le circuit imprimé à l'intérieur du produit ne peut-être démontée en fin de vie que par des professionnels.

## 12. Valeur ohmique de la sonde à distance

Température	Résistance	Température	Résistance
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ



## Installatie en

## 468 931 003 594-1

## gebruikershandleiding voor de NU vloer temperatuurregelaar Art.-No.: Schlüter<sup>®</sup>-DHER 230D/BW



### Taal

ENGLISH +- voor taalselectie

2 x OK voor bevestigen -> AUTO wordt weergegeven (voor wijzigen taal, gebruik menu G14).

(Deze invoer wordt alleen gevraagd bij eerste ingebruikname of Reset)

### 1 Werkingsprincipe

De programmeerbare thermostaat, stelt u in staat om tot 9 programma's te programmeren, conform uw specifieke wensen. Na installatie geeft het display automatische de actuele tijd en de vloertemperatuur. In de automatische mode wordt de thermostaat gestuurd volgens het door u ingegeven programma (tijd en temperatuur). Programma 1 wordt geactiveerd, zie 8. De vloer temperatuur wordt gecontroleerd met behulp van de meegeleverde vloersensor. De verwarming wordt geactiveerd op het moment dat de temperatuur beneden de ingestelde waarde komt.

### 2 Installatie

#### Waarschuwing!

De regelaar mag alleen door een vakman geopend en geïnstalleerd worden volgens het schema op het apparaat en de gebruiksaanwijzing. Daarbij moeten de bestaande veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Om beschermingsklasse II te bereiken, moeten de bijbehorende installatievoorschriften in acht worden genomen. Deze onafhankelijk te monteren regelaar, is alleen bedoeld voor temperatuurregeling in droge en gesloten ruimten in een normale omgeving. Het apparaat werkt volgens werkingswijze 1C EN 60730..

### 3 Gebruik

Deze elektronische ruimte regelaar kan gebruikt worden voor het regelen van vloertemperatuur gelijktijdig met elektrische vloerverwarming. In het display verschijnt de vloertemperatuur.

#### 4 Kenmerken

- Een tekstregel in display voor makkelijke bewerking
- Groot LCD display met achtergrondverlichting
- Real-time klok
- Automatische omschakeling zomer-wintertijd
- Maximaal 9 programma's per dag
   Vooringestalde en makkelijk aanpasbare lifesti
- Vooringestelde en makkelijk aanpasbare lifestyle programma's
- Optimale start functie
- Programmering d.m.v. uitneembaar display
- Uit functie, druk de knop  $\leftarrow$  voor 10 seconden in
- Vakantie modus met datum ingave van tot
- Party functie, selecteer temperatuur voor een aantal uren
- Indicatie van energie verbruik (verwarmtijd & kosten) voor
- bv de laatste 2 dagen, week, maand en jaar • Energie kosten per uur instelbaar
- Vorst beveiliging
- Minimale on may
- Minimale en maximale temperatuur instelbaarKinder beveiliging

#### **Elektrische aansluiting**

#### Attentie: loskoppelen van netspanning

Aansluiten conform schema op achterzijde (voor flexibele of vaste kabels van 1 tot 2,5 mm<sup>2</sup>)

#### Aansluiten van afstandsensor (standaard meegeleverd)

De vloer temperatuurregelaar heeft een sensor nodig om te kunnen functioneren. De sensor moet dusdanig gemonteerd worden, dat de temperatuur goed gemeten kan worden. De sensor dient daarbij in een pvc buis geplaatst te worden. (vereenvoudigd het vervangen van een defecte sensor). De sensorkabel kan verlengd worden tot 50 meter met een kabel geschikt voor 230V. Zorg er voor dat de sensor niet in de buurt van andere elektriciteitskabels geplaatst wordt.

## Attentie!

De sensorkabel staat ook onder spanning.

6 Technische gegev	ens
Туре	527 8124 5
Bedrijfsspanning	230 V AC (195253 V)
Temperatuurbereik	10 °C tot 40 °C; in stappen van 0,5 °C
Temperatuurresolutie	0,1 °C stappen
Uitvoer	Relais, maakcontact, potentiaal gebonden
Schakelstroom	10mA16(4)A *; 230V~
Uitvoer signaal	PBM of aan/uit
PBM cyclus	aanpasbaar
Hysterese	aanpasbaar (aan/uit)
Minimale schakeltijd	10 minuten
Verbruik	~ 1,2 W
Nauwkeurigheid klok	afwijking minder dan 4 minuten
	per jaar
Batterij reserve	~ 10 jaar
Afstandssensor	kabel lengte 4 meter, kan verlengd worden tot 50 meter
Omgevingstemperatuur	040 °C (zonder condensatie)
Opslag	–2070°C (zonder condensatie)
Gemeten spanning	4 kV
Temperatuur van kogeldrukmeting	115 °C
Spanning/stroom voor	
EMV Storingscontrole	230 V, 0,1 A
Behuizing	IP 30
Vervuilingsgraad	II (zie Waarschuwing)
Mate van vervuiling	2
Software klasse	A
Gewicht	~280 g

\* Voor stromen >14A dient de nul niet op de regelaar aangesloten te worden, maar door de afzonderlijke terminal.

## 7 Aansluitschema / afmetingen









### 8. Vooringestelde programma's

Er zijn vanuit de fabriek 3 standaard programma's in deze regelaar geplaatst, programma 1 (zie onder) is als standaard ingesteld. Wanneer dit aan uw wensen voldoet, zullen er dus geen aanpassingen noodzakelijk zijn. Wanneer uw wensen anders zijn, zie punt 9. G1.

## Programma 1

Maandag tot en met Vrijdag						
Gebeurtenis	1	2		3	4	
Tijd	6:00	8:00	19:	00 22	2:00	
Temperature °C	28,0	18,0	28	,0 1	5,0	

			Za	aterdag	g en Z	ondag			
Ge	ebeurte	enis	1	2			3	4	4
Tij	d		8:00	10:00			19:0	0 22	:00
Te	mperat	ture °C	28,0	18,0			28,0	) 1!	5,0
°C									
28 -		d					den a		-
27 -									-
26									-
25 -			-						
24 .			-						-
23 -			-						
22 .									
21 -									-
20 .									-
19 -									-
18 -									÷
17 -									-
16 .		i —	Ma - Vr						
15 -		1	Za - Zo						-
14 _									
	6:00 h	8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	22:00 h

#### Programma 2

	Maand	ag tot	en me	t Vrijda	ag		
Gebeurtenis	1	2	3	4	5	6	
Tijd	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Temperatuur °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	

			z	aterdag	g en Zo	ondag			
Ge	beurte	nis	1	2	3	4	5	6	5
Tij	d		8:00	10:00	12:00	14:00	19:00	22:0	0
Те	mperat	uur °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	0
°C 28 27 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 1 14			Ma - Vr Za - Zo						
	6:00 h	8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	22:00 h

# Programma 3

I	Maand	ag tot	en met Vrijdag	
Gebeurtenis	1	2		3
Tijd	11:00	13:00		22:00
Temperatuur °C	28,0	18,0		15,0

	Za	terdag	en Zo	ondag		
Sebeurtenis	1	2			3	4
ījd	8:00	10:00			19:00	22:00
emperatuur °C	28,0	18,0			28,0	15,0
۶ 	_				<u> </u>	
·					1	
					1	
					1	1
					1	- ž
	_				1	1
					1	1
						- ž
				*****		- 3
			Ma - Vr			
			Za - Zo			
6:00 h 8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h 22:00

On manifestration with the the management of the

- Verschillende talen instelbaar
- Controle modus PBM of aan/uit
- Minimale aan/uit tijd en hysterese aanpasbaar voor aan/uit schakeling.
- Vloertemperatuur verschijnt als nummer (elektrische vloerverwarming)

### 5. Montage

De regelaar moet gemonteerd worden in een locatie, die makkelijk toegankelijk is.

#### Monteren in



Altijd in een wandcontactdoos Ø 60 mm

- Verwijder het display
- Verwijder het frame
- Monteren in de omgekeerde volgorde

### Attentie!

Montage alleen in kunststof inbouw dozen



#### Opmerkingen bij het programmeren

- De instellingen worden niet opgeslagen als er binnen 3 minuten na een menu keuze niets gedaan wordt. U keert automatisch weer terug naar de eerste stand (AUTO, HAND, VAKANTIE, TIMER, THUIS)
- Ingave voor een verandering: met + of instellen en dan OK drukken
- Bij het gebruikers- en installateurs menu worden de mogelijkheden met symbolen aangegeven, zoals bijvoorbeeld G1 voor programma keuze of H2 voor verwarmingskeuze.
- Deze volgorde is willekeurig.

### Mogelijke fouten

- 1. Het wordt te laat warm:
  - a. Kloppen de ingestelde tijden en temperaturen?
  - b. Is de Optimale start ingesteld, (zie H7), heeft de regelaar voldoende dagen de tijd gekregen om zich voldoende in te leren?

c. Is de zomer/wintertijd ingeschakeld (zie G5)

2. De regelaar reageert nergens op

- Is de kinderbeveiliging ingeschakeld (zie G6)
- 3. De instelmogelijkheid voor de temperatuur is begrensd Is de begrenzer ingesteld? (zie G7)
- 4. De temperatuur verandert niet in het display Is de temperatuurkeuze op werkelijke waarde gezet (zie G10)

## Hoe kan de FIT regelaar gebruikt worden

5 5		
Temperatuur tijdelijk veranderen (tot de volgende schakeltijd)	Temperatuur voor een aantal uur instellen	De regelaar aanpassen naar eigen wens
Zie <b>bij knoppen, +- in AUTO</b>	Zie <b>hoofdmenu, TIMER</b>	Zie <b>hoofdmenu, GEBRUIKERS INSTELLINGEN</b>
Temperatuur naar andere profielen zetten	Temperatuur voor een bepaalde datum instellen	De regelaar aan een andere verwarmingsbron aansluiten
Zie <b>hoofdmenu, AUTO</b>	Zie <b>hoofdmenu, VAKANTIE</b>	Zie <b>hoofdmenu, INSTALLATEURS INSTELLINGEN</b>
Constante temperatuur instellen (handbediening is HAND) Zie <b>hoofdmenu, HAND</b>	Een speciaal programma voor een bepaalde dag instellen Zie <b>hoofdmenu, THUIS</b>	

Knoppen		bevestigen / aktiveren
+- in AUTO (-)	Veranderen van temperatuur tot volgende schakeltijd Display geeft aan AUTO Eerste druk op een willekeurige knop geeft de ingestelde temperatuur, ledere volgende druk veranderd dit.	ОК
+– in Menu	Door het menu heen gaan	
ОК	Bevestiging van de instelling/keuze	
Info	Geeft extra informatie in de verschillende menu's, zoals AUTO, HAND, TIMER, VAKANTIE, THUIS. Voor beëindigen nogmaals knop drukken.	
Menu	Voor toegang +- drukken	
÷	1 stap terug	
← 10 sec.	Aangesloten verwarming uitschakelen, display geeft dan UIT aan, details zie G4	

	HOOFDMENU		bevestigen / aktiveren
Α	MENU	Met +- de verschillende mogelijkheden oproepen	
В	AUTO	De temperatuur wordt automatisch naar de tijd en datumprogramma instellingen geregeld, zie G1. Met de knoppen +- kan de temperatuur tot de volgende schakeltijd veranderd worden.	ОК
С	HAND	De temperatuur wordt nu constant op de gevraagde stand gehouden, voor veranderen drukken op +	OK
D	TIMER	De temperatuur wordt nu op de ingestelde tijd en waarde geregeld. Bij beëindiging wordt de vorige functie geactiveerd. Vakantie schakelt de timer uit.	ОК
E	VAKANTIE	De temperatuur wordt hier voor de ingestelde dagen en temperatuur geregeld. Deze instelling begint op de eerste dag om 0 uur en stopt op de laatste ingestelde dag om 24.00 uur. Voordat de Vakantie-modus start, zal de AUTO-modus actief zijn. Voordat de Vakatie-modus start, kunnen andere standen geselecteerd worden (AUTO, MAN, TIMER, HOME). INFO geeft details over de ingestelde Vakantie-modus. In deze situatie zal de Vakantie-modus automatisch starten wanneer de aanvangsdatum bereikt is. Wanneer de Vakantie-modus stopt, zal de regelaar teruggaan naar de stand waarin deze was toen de Vakantie-modus startte.	ОК
F	THUIS	De temperatuur wordt hier volgens de ingestelde waarde geregeld, onafhankelijk van de AUTO stand. Het programma is voor alle dagen gelijk. De programma-instelling is gelijk aan die van de waarden van maandag. Beëindigen kan alleen door de gebruiker door bijvoorbeeld terug te keren naar het menupunt AUTO. De keuze kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld ziekte, extra vrije dag etc.	ОК
G	GEBRUIKERS INSTELLINGEN	De regelaar aanpassen aan de persoonlijke wensen	OK
н	INSTALLATEURS INSTELLINGEN	De regelaar instellen naar de diverse verwarming soorten(alleen door de installateur)	ОК

G	GEBRUIKERS INSTELLING	De regelaar aanpassen aan de persoonlijke wensen	Standaard ( ) = bereik
1	Programma Keuze 1	Selecteer een van de keuze mogelijkheden, zie 8. (Wanneer er een ander programma gekozen wordt, worden de verandering vooralsnog niet opgeslagen)	P1 (P1 P3
2	Tijden instellen	Verander tijd en temperatuur van het actieve programma, zie 8. ledere tijd kan veranderd worden naar de zoals vorige of tot 00:00 uur. ledere tijd kan verlengd worden tot 23:50 uur, hierna verschijnt er in het display ->>>, dit betekent dat de gebeurtenis in de volgende dag ligt. Wanneer + of – gedrukt wordt, kan hier dus de tijd veranderd worden. Maximaal 9 gebeurtenissen kunnen geprogrammeerd worden. Het eerste cijfer is voor bij de gebeurtenis, bijvoorbeeld <u>3</u> ,12:00 – 14:00, tijd is van 12 tot 14:00 uur en het is de 3e gebeurtenis van die dag. Gebeurtenissen kunnen zowel per dag als per blokken van dagen, bijvoorbeeld maandag tot en met vrijdag, zaterdag en zondag of van maandag tot en met zondag geprogrammeerd worden.	zoals geselecteerd bij G1
3	Klok instellen	Instellen van dag en tijd	
4	Constant verwarmen uit	Hier kan men de verwarming uitschakelen, maar de regelaar blijft aan, in het display verschijnt UIT. De vorstbeveiliging blijft intact wanneer dit geactiveerd is, zie H6. De regelaar kan weer geactiveerd worden door naar AUTO toe te gaan, of door de knop ← voor 10 seconden in te drukken. Wanneer men teruggaat door ←, stand AUTO wordt geselcteerd.	NO
5	Zomer/Winter tijd functie	Hier kan men kiezen voor het automatisch omschakelen tussen zomer en wintertijd.	YES
6	Toetsenblokkering	Hier kan men de regelaar blokkeren voor ongeoorloofd gebruik. Terugzetten kan door het invoeren van code = 93	NO
7	Instellen van minimale en maximale temperatuur limiet	Hier kan door de gebruiker de onder- en de bovenwaarde van de temperatuur geregeld worden, wanneer deze waarden gelijk zijn wordt er niets opgeslagen. Veranderingen hebben invloed op de navolgende programma's: AUTO, HAND, VAKANTIE, TIMER, THUIS, Evenement instelling (G2). Het actieve programma wordt niet automatische beïnvloed.	10; 40 °C
8	Energie kosten per uur	Hier kan door de gebruiker de kWh prijs in centen ingegeven worden. Om deze instelling als urenteller te gebruiken, dienen de kosten op 100 ct/h gezet te worden.	100 (1999
9	Energie verbruik	Hier worden de geconsumeerde energiekosten per ingave getoond. Deze instelling kan uitsluitend gebruikt worden voor elektrisch verwarmen. Dus bijvoorbeeld voor 2 dagen, week (7 dagen), maand (30 dagen), jaar (365 dagen). Op de actuele dag worden de kosten getoond tot het laatste hele uur. Als overflow wordt 9999 weergegeven. Calculatie: aantal uren regelaar aan x energiekosten per uur, zie H9	
10	Werkelijke waarde	Hier kan men kiezen tussen ingestelde en werkelijke temperatuur	NO
13	Achtergrondverlichting	Hier kan men kiezen tussen continue aan, continue uit of alleen aan bij aanraken willekeurige toets.	KORT (KORT, OFF, ON
14	Taalkeuze	Hier kan men een keuze maken voor de juiste taalkeuze.	
15	Info	Hier wordt de regelaar- en software versie getoond	Schlüter
16	Reset gebruikers instelling	Alleen de gebruikers instellingen worden hier terug gezet naar de fabriekinstelling. De energiekosten teller wordt hiermee niet terug gezet, zie H9).	NO

## Verander installateurs instelling

At	tentie! Deze veranderingen m	nogen alleen door erkende en gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.	
н	INSTALLATEUR INSTELLINGEN	Hier kunnen veranderingen doorgevoerd worden, enkel en alleen door een erkende installateur.	Standaard ( ) = bereik
0	Code	Hier moet de code voor vrijgave van het menu worden ingevoerd (= 7) Beschikbare tijd is 1 uur.	
2	Bedieningswijze	<ul> <li>PBM of AAN/UIT kan hier gekozen worden. Wanneer PBM gekozen wordt, kan men ook kiezen voor een cyclus van instelbare minuten. Gebruik korte tijden voor snel reageren en lange tijden voor traag reageren. Min aan / uit tijd = 10% van een cyclus. PBM is niet mogelijk bij 'Koelen'.</li> <li>Voor aan / uit kunt u de volgende selectie maken: <ul> <li>Hysterese (Uit = geen temperatuur hysterese, zelfs bij zeer lage verandering in de temperatuur)</li> <li>Min aan/uit tijd (het relais zal minstens aan of uitstaan.</li> </ul> </li> </ul>	PBM//10 (/1030) OFF (OFF, 0.15.0) 10 Min (130)
6	Vorst beveiliging	Hier kan men de vorst protectie temperatuur inschakelen. Alleen wanneer de regelaar uitgeschakeld is, zal de temperatuur geregeld worden volgens deze waarde.	10 °C (OFF, 10 40)
7	Optimale start	De ingestelde temperatuur wordt op de ingestelde tijd bereikt. Gedurende de opwarming, verschijnt er in het display AUTO	NO
9	Energiekosten teller	De energieteller zal op 0 gezet worden.	NO
11	Reset all	Alle installateurs en gebruikers instellingen worden teruggezet naar fabrieksinstellingen.	NO

CONFIGURATIE	Display en behuizing stemmen niet overeen → Gebruik alleen componenten die op elkaar aangesloten kunnen worden → Zet de regelaar uit en aan	EXTERNE SENSOR 1. Fout van de externe sensor → Vervang de sensor 2. Boven of onderwaarde van display waarde bereikt
COMMUNICATIE	Communicatie tussen display en behuizing functioneert niet → Verwijder display en plaats opnieuw → Zet de regelaar uit en aan	

Bij al deze errors zal de verwarmstand voor 30% van de tijd geactiveerd worden.

## 11. Batterij



In overeenstemming met de EU richtlijn 2006/66/EC dient de op de printplaat aanwezige knoopcel door een vakman verwijderd te worden.

## 12. Weerstand waardes voor afstandssensor

Temperatuur	Weerstand	Temperatuur	Weerstand
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ



### Istruzioni d'uso e di $\bigcirc$ installazione del regolatore della temperatura pavimento Art.-No.: Schlüter<sup>®</sup>-DHER 230D/BW



## Selezione lingua

ENGLISH +- per selezionare la lingua 2 x OK per confermare -> sarà visualizzato AUTO (per cambiare nuovamente lingua utilizzare il menù G14) (Tale operazione è necessaria solo al primo utilizzo o Reset)

### 1 Principio di funzionamento

Il termostato programmabile consente di impostare intervalli di commutazione (fino a 9 al giorno) e temperature conformi alle abitudini personali. Dopo l'installazione il regolatore visualizza automaticamente l'orario del giorno e la temperatura del pavimento. Nella modalità operativa automatica (AUTO) il riscaldamento viene automaticamente attivato in base agli orari ed alle temperature programmate. Viene attivato il programma 1 (vedere 8). La temperatura ambiente è regolata in funzione di quanto rilevato dal sensore integrato o da quello remoto. Il riscaldamento si accende se la temperatura scende sotto il valore impostato.

## 2 Installazione

### Attenzione!

L'apparecchio può essere installato solo da un elettricista qualificato secondo lo schema elettrico del dispositivo ed in conformità delle vigenti norme di sicurezza locali. Per mantenere la classe di protezione II, evitare che l'utilizzatore abbia accesso alla parte posteriore del dispositivo. Questo apparecchio elettronico installabile in modo indipendente serve esclusivamente alla regolazione della temperatura in locali asciutti e chiusi in un ambiente usuale. L'apparecchio è conforme alla norma EN 60730, e funziona secondo il modo operativo 10

### 3 Uso

Il regolatore di temperatura del pavimento elettronico può essere utilizzato per la regolazione della temperatura del pavimento insieme a:

- Riscaldamento diretto a pavimento
- Sistemi di termoregolazione del pavimento

## 4 Caratteristiche

- Visualizzazione testo in una riga per comandi facilitati
- Retroilluminazione
- · Orologio in tempo reale (impostazione di anno, mese, giorno e orario)
- Commutazione automatica ora legale/ora solare
- Max. 9 eventi di commutazione al giorno (diversi ogni giorno)
- · Programmazione dei tempi preimpostata ed personalizzabile
- Avvio ottimizzato (la temperatura viene raggiunta all'ora impostata)
- Programmabile con il pannello dei comandi staccato
- Funzione di spegnimento, premere il tasto 🔶 per 10 sec.
- Funzione vacanze con indicazione della data (Ferie da ... a) Timer per orario breve (Party) per una modifica oraria della temperatura
- · Indicazione del consumo energetico (Tempo di commutazione \* costi) per gli ultimi 2 giorni, l'ultima settimana, l'ultimo mese, l'ultimo anno
- · Costi orari di riscaldamento configurabili
- Protezione antigelo
- Campo di regolazione della temperatura regolabile Min. e Max

#### Allacciamento elettrico

Attenzione: disinserire la tensione di alimentazione.

Collegare secondo lo schema elettrico. Per cavo flessibile o rigido 1 - 2,5mm<sup>2</sup>

### Collegamento del sensore remoto

Questo dispositivo necessita di una sonda remota di temperatura. Tale sonda deve essere installata in modo che la temperatura da controllare, possa essere correttamente misurata. Installare la sonda dentro un tubo protettivo (sostituzione semplificata). La lunghezza del cavo del sensore remoto può essere estesa fino a 50 m, utilizzando un cavo idoneo ad un collegamento a 230 V. Evitare di posizionare il cavo del sensore remoto vicino ad altri cavi di potenza come ad esempio all'interno di una canalina.

### Attenzione!

I cavi del sensore sono alla tensione di rete.

6 Dati tecnici	
Туре:	527 8124 5
Tensione di alimentazione	230 V AC 50 HZ (195253 V)
Campo di reg. della temp.	da 10 °C a 40 °C; intervalli di 0,5 °C
Indicazione della temp.	Frazioni di 0,1°
Uscita	Relè, contatto NO
Corrente di commutazione	10 mA 16(4)A AC*; 230 V~
Segnale uscita	Modulazione ad ampiezza di impulsi
	(PWM) o 2 posizioni (on/off)
Tempo di ciclo PMW	Regolabile
Isteresi	Regolabile (solo in modalità on/off)
Tempo di commutazione min.	10 minuti
Assorbimento potenza	~ 1,2 W
Precisione di funzionamento	< 4 min. /l'anno
Riserva di carica	~ 10 anni
Sensore remoto	lunghezza 4 m, può essere
	prolungato fino a 50 m.
Temperatura ambiente	senza condensa da 0°C a 40°C
Stoccaggio	-20°C fino a 70°C
Tensione nom. di tenuta	
all'impulso	4 kV
Temperatura di	
prova di durezza Brinell	115 °C
Tensione e corrente	
ai fini EMC-Controlli	
di emissione disturbi	230 V, 0,1 A
Grado di protezione	
intrinseca	IP 30
Classe di protezione	ll (vedere avvertenza)
Classe di software	A
Grado di inquinamento	2
Peso (con sensore remoto)	~ 280 g

<sup>6</sup> Per correnti > 14A, non chiudere il circuito del neutro N attraverso il regolatore, ma utilizzare un morsetto separato.

## 7 Schema elettrico / Dimensioni



### Sensore remoto

#### 8. Programma predefinito

Il regolatore dispone di 3 programmi di tempo e di temperatura predefiniti. Nella regolazione standard è impostato il Programma 1 (vedere sotto). Nel caso in cui questo programma corrisponda alle aspettative, non occorre apportare alcuna modifica.

Per selezionare un altro programma vedere 9. G1.

#### Programma 1

E

C

T

	Da	lunedì a	venerdì			
Eventi	1	2		3	4	
Orario	6:00	8:00		19:00	22:00	
Temperatura in °C	28,0	18,0		28,0	15,0	

### Sabato e domenica

venti	1	2	3	4	
rario	8:00	10:00	19:00	22:00	
emperatura in °C	28,0	18,0	28,0	15,0	



### Programma 2

	Da	luned	ì a ven	erdì			
Eventi	1	2	3	4	5	6	
Orario	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Temperatura in °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	

Sabato e domenica							
venti	1	2	3	4	5	6	
Drario	8:00	10:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Temperatura in °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	
	in – Ven b – Dom						

## 6:00 h 8:00 h 10:00 h 12:00 h 14:00 h 16:00 h 18:00 h 20:00 h 22:00 h

## Programma 3

14 6:00 h

	Da	luned	i a venerdì	
Eventi	1	2		3
Orario	11:00	13:00		22:00
Temperatura in °C	28,0	18,0		15,0

## Sabato e domenica



## Avvertenze per la programmazione

12:00 h

10:00 h

Le funzioni di regolazione terminano automaticamente 3 minuti dopo aver premuto l'ultimo tasto senza memorizzare. Ritornano nella modalità operativa attiva precedentemente (AUTO, MAN, FERIE, TIMER, CASA)

14:00 h

16:00 h

18:00 h

20:00 h

22:00 P

- Protezione accessi non autorizzati
- · Impostazione lingua utente selezionabile
- Modalità di funzionamento PWM o ON/OFF
- Durata minima output on/off ed isteresi configurabili in modalità ON/OFF
- Temperatura del pavimento visualizzabile come numero



## 5. Montaggio

Il regolatore deve essere montato in un punto della stanza dove risulti di facile accesso.

### Montaggio



- In una scatola da incasso sotto intonaco Ø 60 mm
- Estrarre il pannello dei comandi
- Estrarre il falso telaio
- Per il montaggio procedere secondo la sequenza inversa

#### Attenzione!

Montaggio solo in scatole da incasso sotto intonaco non conduttrici (plastica).



- Immissione di un codice: mediante +- regolare il valore -> OK
- Nelle istruzioni di regolazione per utenti e installatori quando si richiamano le voci dei menu sono indicati i numeri dei capitoli per esempio G1 per "Selezionare il programma" o H2 per "Tipo di regolazione"
- · Nella sequenza dei numeri possono esserci dei salti di cifra

#### Eliminazione degli errori

- 1. Si riscalda troppo tardi:
  - a. I tempi di commutazione programmati e gli orari coincidono?
  - b. Avvio ottimizzato" è inserito? (vedere H7) Il regolatore ha avuto abbastanza tempo (alcuni giorni), per rilevare i dati della stanza?
  - c. La commutazione ora legale/ora solare è attiva? (vedere G5)
- 2. Il regolatore non accetta nessuna immissione: è attivata la protezione accessi non autorizzati? (vedere G6)
- 3. Il campo di regolazione della temperatura è limitato: la limitazione della temperatura è impostata? (vedere G7)
- 4. La visualizzazione della temperatura non cambia: è attivata la visualizzazione della temperatura impostata? (vedere G10)

## Come si può utilizzare il regolatore di temperatura FIT

Modificare temporaneamente la temperatura (fino al prossimo evento) vedere con i <b>tasti, +- in AUTO</b>	Impostare la temperatura per un numero di ore vedere il <b>menu principale TIMER</b>	Impostare il regolatore secondo le proprie necessità vedere il <b>menu principale REGOLAZIONE UTENTE</b>
Regolare la temperatura secondo i profili preimpostati Vedere il <b>menu principale, AUTO</b>	Impostare la temperatura per una determinata data vedere menu principale VACANZE	Adattare il regolatore all'impianto di riscaldamento vedere il <b>menu principale REGOLAZIONE INSTALLATORE</b>
Impostare una temperatura costante (azionamento manuale = MAN) vedere il menu principale MAN	Impostare un programma speciale per giorni particolari vedere <b>menu principale IN CASA</b>	

Tasti		per confermare/premere
+- in AUTO (-)	Modificare la temperatura temporaneamente fino al prossimo evento. Indicatore con simbolo meno dietro AUTO (AUTO-). Premendo una volta il tasto viene visualizzata la temperatura impostata, ad ogni pressione successiva viene modificata.	ОК
+– in Menu	Spostarsi tra i menu.	
ОК	Confermare l'impostazione / selezione.	
Info	Mostrare le informazioni supplementari in AUTO, MAN, TIMER, VACANZE, CASA. Per terminare premere di nuovo il tasto.	
Menu	Accesso al menu, premere + – per scorrere.	
<del>&lt;</del>	Indietro.	
← per 10 sec	Disinserire il carico collegato. Il display è spento (OFF). Per i dettagli si veda G4.	

	Menu principale		per confermare/premere
Α	MENU	Mediante + - richiamare le singole voci del menu.	
В	AUTO	La temperatura la temperatura sarà controllata automaticamente secondo le impostazioni di temperatura ed orario del programma selezionato, vedere G1. Con i tasti +- si può modificare la temperatura fino al prossimo evento.	ОК
С	MAN	La temperatura sarà continuamente controllata in base alla temperatura impostata in questo menù. Modifica con i tasti +	ОК
D	TIMER	La temperatura sarà controllata temporaneamente in base al numero di ore ed alla temperatura impostate in questo menù. Al termine, sarà attivata la modalità in essere prima dell'avvio del timer. La funzione timer, pone fine alla modalità vacanze.	ОК
E	VACANZE	La temperatura sarà controllata fra le date ed in base alla temperatura impostata in questo menù. La modalità Vacanze inizia alle ore 0 del primo giorno e termina alle 24.00 dell'ultimo giorno. Nel periodo di tempo precedente all'inizio della modalità VACANZE, la modalità VAUTO sarà attivata. Prima dell'inizio della modalità VACANZE una qualunque delle altre modalità (AUTO, MAN, TIMER, A CASA) può essere attivata. INFO fornisce i dettagli della modalità VACANZA in attesa di esecuzione. In questa situazione, il periodo di vacanza inizierà automaticamente quando giungerà la data impostata alla voce DALLA DATA. Quando la vacanza termina, il dispositivo tornerà nella modalità in cui si trovava prima dell'attivazione della modalità VACANZA.	ОК
F	IN CASA	La temperatura sarà controllata in base all'orario ed alla temperatura configurati in questo programma (indipendentemente dalla modalità AUTO). Il programma è uguale tutti i giorni. L'impostazione predefinita corrisponde al programma di lunedì. La conclusione deve essere effettuata sempre dall'utente, per es. selezionando AUTO. Utilizzo: Vacanze, casa, malattia, ecc.	ОК
G	REGOLAZIONE UTENTE	Adattare il regolatore alle esigenze personali.	ОК
н	REGOLAZIONE INSTALLATORE	Adattare il regolatore all'impianto di riscaldamento (solo da parte degli installatori).	OK

G	IMPOSTAZIONI UTENTE	Adattare il regolatore alle esigenze personali	Regolazione p ()=scala valo	oredefinita ore
1	Selezionare il programma	Selezione di uno dei programmi predefiniti, vedere 8. (Ad ogni cambio di programma le modifiche non vengono memorizzate).	P1	(P1 P3)
2	Programmazione evento	Modifica orario e temperatura del programma attivo, vedere 8. Ogni evento può essere ridotto a quello precedente o fino a 00:00h. Ogni evento può essere prolungato fino alle 23:50, poi compare, ->>> che significa che l'evento è nella giornata successiva. Premendo il tasto + o – in caso di ->>> è possibile reimpostare l'orario. Sono possibili al massimo 9 eventi. La prima cifra indica l'evento corrente, per es. 3.12:00- 14:00 indica il 3° evento. Gli eventi possono anche essere impostati a blocchi, selezionandoli al momento dell'impostazione dei giorni (LunVen., Sab/Dom.; LunDom.). Per terminare la programmazione premere $\leftarrow$ ripetutamente.	Come selezio G1	nato in
3	Impostare l'orologio	Impostare la data e l'ora.		
4	Riscaldamento spento permanentemente	Spegnendo il regolatore, il controllore rimane alimentato da rete. Il display visualizza OFF. La protezione antigelo interviene se attivata, vedere H6. Riaccendere il regolatore, selezionando ad esempio Auto o premendo il tasto 🗲 per 10 sec. Riaccendendo con il 🗲 oppure con questo menù, la modalità AUTO viene selezionata.	NO	
5	Commutazione oraria estate\inverno	Selezione della commutazione automatica ora legale/ora solare.	YES	
6	Blocco tastiera	Protezione contro accessi non autorizzati. Si riattiva con il codice = 93.	NO	
7	Limiti di temperatura inferiori/superiori	Limita la temperatura regolabile, se entrambi i valori sono uguali non è più possibile alcuna modifica. Ciò influenza: programmazione delle modalità AUTO, MAN, VACANZE, TIMER, CASA, slezione degli eventi (G2). Il programma attivo/modo operativo non è influenzato automaticamente.	10; 40 °C	
8	Consumo orario	Immissione dei costi stimati per l'energia per ora (Cent/h). Per utilizzare questa caratteristica come conta ore, impostare a 100 cent/h.	100	(1999)
9	Consumo di energia alla data fino al	Mostra approssimativamente il consumo energetico dell'area controllata. Questa caratteristica è principalmente utilizzata per il riscaldamento elettrico. Per gli ultimi: 2 giorni, settimana (7 giorni), mese (30 giorni), anno (365 giorni). Per il giorno corrente è calcolato fino all'ora corrente. In caso di eccesso viene visualizzato 9999. Calcolo: Tempo di commutazione del riscaldamento per i costi orari. Per il ripristino vedere H9.		
10	Visualizzare la tempera- tura impostata	Visualizza la temperatura impostata invece di quella ambiente.	NO	
13	Retro-illuminazione	Permanentemente ON, o temporaneamente, dopo la pressione di un tasto.	BREVE (BREVE	, OFF, ON)
14	Lingua	Selezione della lingua dei comandi.		
15	Informazioni	Indicatore del tipo e della versione del regolatore.	Schlüter	
16	Reset solo per le regolazioni utente	Solo le REGOLAZIONI UTENTE sono ripristinate sulle impostazioni di fabbrica. Il conta ore non viene azzerato. per far questo, vedere H9.	NO	

### Modifica delle impostazioni installatore

н	IMPOSTAZIONI INSTALLATORE	Adattare il regolatore all'impianto di riscaldamento (solo da parte degli installatori)	Regolazione predefinita ( ) = scala valore
0	Codice	Per queste regolazioni si deve immettere un codice (= 7). Vale per un'ora.	
2	Tipo di regolazione	Si può selezionare PMW o ON/OFF. In PWM si può regolare il tempo di ciclo (in minuti). Durata minma ON/OFF = 10% del periodo di tempo. Breve per impianti di riscaldamento rapidi, lungo per quelli lenti. Per ON/OFF è possibile selezionare: • Isteresi (OFF = nessuna isteresi per la temperatura, anche in presenza di variazioni minime della stessa. Il relè commuterà con i tempi selezionati) • Durata minima On/Off (il relè sarà On o Off almeno per questo tempo)	PWM/10 (/1030) OFF (OFF, 0.15.0) 10 Min (130)
6	Protezione antigelo	Regolazione della temperatura per protezione antigelo. Solo quando il controllore è spento, la temperatura sarà controllata a quel valore.	10 °C (OFF, 10 40)
7	Avvio ottimizzato	La temperatura viene raggiunta nel tempo impostato nel programma. Durante la fase di preriscaldamento viene visualizzato AUTO	NO
9	Reset del contatore di energia	Il contatore è azzerato a 0.	NO
11	Reset generale	Tutte le regolazioni INSTALLATORE e UTENTE sono ripristinate sulle impostazioni di fabbrica.	NO

Attenzione! Queste impostazioni devono essere eseguite solo dall'installatore, perché possono influire sulla sicurezza e il funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

## 10. Display per messaggi d'errore

u questo caso viene visualizzato il messaggio "Err" lampeggiante. Possono essere segnalati i seguenti errori -

in questo caso viene visualizzato il messaggio en l'ampeggiante. Possono essere segnatati i seguenti enoni

CONFIGURAZIONE	La parte superiore e quella inferiore non coincidono → Utilizzare solo componenti omologati → Disinserire la tensione di alimentazione e reinserirla	SENSORE EST.	1. Guasto/cortocircuito del sensore remoto → Sostituire il sensore 2. Superamento dei limiti superiori o inferiori il campo di visualizzazione
COMUNICAZIONE	La comunicazione tra la parte superiore e quella inferiore è disturbata → Estrarre la parte superiore e inserirla di nuovo → Disinserire la tensione di alimentazione e reinserirla		

Nel caso di uno di questi errori, il riscaldamento sarà attivo per il 30% del tempo.

## 11. Batteria



In conformità con la Direttiva EU 2006/66/EC, la batteria a pastiglia installata sul circuito stampato all'interno del prodotto, può essere rimossa unicamente da personale qualificato, al termine della vita del prodotto stesso.

## 12. Valori di resistività per la sonda esterna

Temperatura	Resistività	Temperatura	Resistività
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ



## Manual de instrucciones (E) para el instalador y el usuario del cronotermostato para suelo radiante

Art.-No.: Schlüter<sup>®</sup>-DHER 230D/BW



## Ajuste del idioma

INGLES Pulsar +- para seleccionar el idioma Pulsar 2 veces OK para confirmar el cambio -> la pantalla muestra AUTO

(para volver a cambiar el idioma utilizar el menú G14). (Este ajuste solo es necesario la primera vez o si se realiza un reset)

#### 1 Principio de funcionamiento

El cronotermostato permite programar los periodos (hasta 9) y las temperaturas de acuerdo a las necesidades personales. Tras la instalación, el equipo muestra automáticamente el periodo actual del día y la temperatura. En modo AUTO, la calefacción se conectará automáticamente según los periodos horarios y temperaturas establecidas. Por defecto se activa el programa 1, ver apartado 8. La temperatura ambiente se regulará y la temperatura del suelo estará limitada en función de la temperatura medida por la sonda remota. La calefacción se conectará cuando la temperatura sea inferior a la consigna ajustada. En la pantalla se visualizará la temperatura del suelo.

## 2 Instalación

#### ¡Atención!

El termostato debe ser abierto e instalado por personal cualificado, atendiendo al esquema de conexión que figura en estas instrucciones y en el propio aparato. Deben tener en cuenta las normas de seguridad pertinentes. Para cumplir con la Clase II, debe aplicar las correspondientes medidas de protección a la hora de realizar la instalación según se indica en la VDE 0100. Este cronotermostato está diseñado para controlar la temperatura de estancias interiores y secas en condiciones normales. El equipo cumple la EN 60730 y funciona de acuerdo al modo 1C.

#### 3 Uso

El cronotermostato electrónico para el control de la temperatura del suelo puede utilizarse para el control de la temperatura de

- · instalaciones de calefacción de suelo radiante.
- sistemas de climatización de suelo

#### 4 Características

- Pantalla con una línea de texto que simplifica su manejo. · Pantalla retroiluminada (off, continua, temporalmente tras
- pulsar una tecla).
- Reloj de tiempo real (ajuste del año, mes, día, hora). Cambio automático del horario de invierno a verano.
- Máx 9 periodos por día (cada día individualmente).
- Programas preajustados y configurables.
- Optimización del inicio.
- Programación remota (con la pantalla extraíble).
- Función OFF, la tecla 🗲 debe mantenerse pulsada durante 10 s.
- Modo vacaciones (desde una fecha hasta otra).
- · Modo Party, se especifica una temperatura durante un número de horas.
- · Visualización de la energía consumida (calefacción conectada duración \* coste) durante los últimos dos días, semanal, mensual, anualmente.
- · Coste de la energía por horas ajustable
- Protección antihielo.
- Límites para el rango de ajuste de la temperatura máxima y mínima
- Protección de acceso.
- Idioma seleccionable

#### Conexión eléctrica

#### Atención: desconectar la red de alimentación eléctrica general

Realizar la conexión eléctrica según indica el esquema de conexión

Cable rígido o flexible de 1-2,5 mm<sup>2</sup>.

### Conexión de la sonda remota

El cronotermostato para suelo radiante necesita una sonda remota para su funcionamiento. Esta sonda debe instalarse de manera que pueda medir correctamente la temperatura que se desea regular. Coloque la sonda tumbada dentro de un tubo de protección (simplifica futuras sustituciones). La sonda puede prolongarse hasta 50 m utilizando cable para 230 V. Evitar llevar el cable de la sonda por conducciones paralelas a los cables de alimentación.

#### ¡Atención!

Los cables de la sonda tienen tensión (230 V).

6 Datos técnicos	
Туре:	527 8124 5
Tensión de alimentación	230 V CA 50 HZ (195253 V)
Rango de ajuste de la temperatura	10 °C a 40 °C; en pasos de 0,5 °C
Resolución temperatura	0,1 °C
Capacidad de corte	10mA16(4)A 230 VCA *
Salida	Relé, contacto normalmente abierto
Señal de salida	PWM (Modulación por ancho de impulso) u ON/OFF
Ciclo PWM	Ajustable
Histéresis	Ajustable (Solo ON/OFF)
Ciclo mínimo de conmutación	10 Min
Consumo	en funcionamiento ~ 1,2 W
Precisión del reloj	< 4 Min/año
Reserva de marcha	~ 10 años
Sonda remota	longitud 4 m, Puede prolongarse hasta 50 m
Temperatura ambiente De trabajo De almacenamiento	sin condensación 0 °C 40 °C –20 °C 70 °C
Tensión de impulso nominal	4 kV
Test de esfera	115 °C
Tensión y corriente para la medición de interferencias	230 V, 0,1 A
Grado de protección	IP 30
Clase de protección de la carcasa	II
Grado de polución	2
Software	clase A
Peso (con sonda remota)	~ 280 g

\* Para corrientes > 14 A no conectar el cable de neutro de la carga al cronotermostato, utilizar una conexión independiente.



#### Sonda remota



#### 8. Programas de fábrica

De fábrica el cronotermostato dispone de 3 programas preajustados. Por defecto, el programa 1 (ver abajo) es el que está activo. De manera que si el programa 1 es el que mejor se adapta a sus necesidades, no necesita modificar los ajustes hora/temperatura del cronotermostato. Para ajustar otro programa ver apartado 9, sección G1.

#### Programa 1

	l	unes a	a Viernes		
Periodos	1	2		3	4
Time	6:00	8:00		19:00	22:00
Temperatura °C	28,0	18,0		28,0	15,0

Sábado y Domingo							
Periodos	1	2		3	4		
Time	8:00	10:00		19:00	22:00		
Temperatura °C	28,0	18,0		28,0	15,0		
c							
8 7 6							
5						-	



## Programa 2

	I	unes a	a Viern	es			
Periodos	1	2	3	4	5	6	
Hora	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Temperatura °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	

#### Sábado y Domingo

eriodos	1	2	3	4	5	6	
lora	8:00	10:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
emperatura °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	



#### Programa 3

	I	unes a	Viernes
Periodos	1	2	3
Hora	11:00	13:00	22:00
Temperatura °C	28,0	18,0	15,0

Sábado y Domingo						
Periodos	1	2		3	4	
Hora	8:00	10:00		19:00	22:00	
Temperatura °C	28,0	18,0		28,0	15,0	



## Advertencias sobre la programación

- Control PWM u ON/OFF.
- · Periodo mínimo de conmutación e histéresis configurable para el control todo/nada.
- La temperatura del suelo puede leer como un número.
- · La tensión en las bornas puede medirse sin necesidad de quitar el cableado (para realizar verificaciones).

## 5. Montaje

El cronotermostato debe instalarse en un lugar de la habitación que sea de fácil acceso para su maneio.

### Fijación

- En una caia de mecanismos de Ø 60 mm
- quitar la parte de la pantalla
- quitar el marco
- para su montaje realizar este proceso al revés

## ;Atención!

Instalarlo únicamente en cajas de mecanismos plásticas.



Máxima longitud

aislante = 8 mm

del cable sin

La pestaña de plástico debe colocarse con el fin de garantizar el aislamiento entre las bornas/cables y los tornillos de montaje

- La posibilidad de realizar cualquier ajuste, ya sea de usuario o bien del instalador, se desactiva pasados 3 minutos sin pulsar ninguna tecla o sin guardar. El cronotermostato vuelve al último modo de funcionamiento activo: AUTO, MAN,...
- Introducir un código: cambiar el valor con las teclas +- v posteriormente pulsar OK
- · Cuando se desplace por los parámetros de ajuste, de usuario o instalador, visualizará el código indicado en el manual, por ejemplo: G1 para "Seleccionar un programa" o H2 para "Tipo de control"

#### Solución de incidencias

- 1. Se activa la calefacción demasiado tarde:
  - a. ¿Está correctamente programado el reloj y los periodos horarios?
  - b. ¿Está activa la función de optimización del arranque? Ver H7. ¿Tuvo el cronotermostato suficiente tiempo (algunos días) para analizar la temperatura de la estancia?
  - c. ¿Se ha producido el cambio del horario de invierno a verano? ver G5
- 2. El cronotermostato no permite realizar cambios ¿Está activa la protección de acceso? ver G6
- 3. El rango de temperatura está limitado. ¿Hay límites de temperatura establecidos? ver G7
- 4. La temperatura que se visualiza no varía. ¿Está activa la visualización de la temperatura de consigna? ver G11

ómo puede utilizarse el cronotermostato FIT						
Cambiar la temperatura hasta el siguiente periodo horario:	Ajustar una temperatura durante un número de horas:	Ajustar el cronotermostato a sus necesidades personales:				
Ver <b>teclas, + – en AUTO</b>	Ver menu principal, CAMBIO TEMPORAL POR HORAS	Ver <b>menu principal, AJUSTES USUARIO</b>				
Controlando la temperatura según los programas establecidos:	Fijar una temperatura hasta una fecha:	Ajustar el cronotermostato según la instalación:				
Ver <b>menu principal, AUTO</b>	Ver <b>menu principal, VACACIONES</b>	Ver menu principal, AJUSTES INSTALADOR				
Fijar una temperatura (funcionamiento manual): Ver <b>menu principal, MAN</b>	Utilizar un programa independiente para los días especiales: Ver <b>menu principal, PROG DIA ESPECIAL</b>					

Teclas		Para confirmar/activar
+– en AUTO (-)	Ajustar la temperatura hasta el siguiente periodo horario. En la pantalla se visualiza "-" detrás AUTO Con la primera pulsación de la tecla +- se muestra el valor actual, a continuación puede cambiar el ajuste.	ОК
+- en MENU	Desplazarse por el menu.	
ОК	Confirmación del cambio.	
Info	Muestra detalles sobre: AUTO, MAN, CAMBIO TEMPORAL POR HORAS, VACACIONES, PROG DIA ESPECIAL. Para cancelar pulsar de nuevo la tecla.	
MENU	Te introduce en los menus. Con las teclas +- te desplazas.	
<del>&lt;</del>	Retroceder.	
← durante 10 s	Desconecta la salida. En la pantalla se visualiza OFF. Ver detalles en G4.	

	Menú principal		Para confirmar/activar
Α	MENU	Utilizar las teclas +- para desplazarse por el menu.	
В	AUTO	La temperatura se controlará en función de los periodos horarios y temperaturas del programa seleccionado, ver G1. Utilizar la teclas +- si se desea cambiar la temperatura hasta el siguiente periodo horario.	ОК
С	MAN	La temperatura se controlará en función de la temperatura ajustada en este menú. Utilizar la teclas +- si se desea cambiar la temperatura.	ОК
D	CAMBIO TEMPORAL POR HORAS	La temperatura se controlará en función de la temperatura ajustada en este menú y durante el número de horas establecido. Trascurrido este tiempo, se vuelve a activar el modo de funcionamiento que estuviese activo anteriormente. La función vacaciones finaliza el cambio temporal por horas. La función vacaciones finaliza el cambio temporal por horas.	ОК
E	VACACIONES	La temperatura se controlará en función de la temperatura ajustada en este menú y durante las fechas establecidas. Las vacaciones se inician a las 0h del primer día, y finalizan a las 24h del último día. Durante el periodo de tiempo anterior al inicio de las vacaciones, el modo de funcionamiento AUTO estará activo. Puede seleccionarse otro modo de funcionamiento hasta que se inicien las vacaciones (AUTO, MAN, CAMBIO TEMPORAL POR HORAS, PROG DIA ESPECIAL). INFO ofrece detalles sobre el tiempo restante de vacaciones. En este modo de funcionamiento, cuando llegue la fecha se activa el periodo de vacaciones. Cuando finaliza el periodo, se restaura el modo de funcionamiento que estuviese activo anteriormente.	ОК
F	PROG DIA ESPECIAL	La temperatura se controlará automáticamente en función de los periodos horarios y temperaturas aquí ajustados. El ajuste es válido para todos los días. De fábrica es el ajuste del lunes. El usuario debe volver a seleccionar AUTO para anular el programa.	ОК
G	AJUSTES USUARIO	Permite ajustar el cronotermostato a las necesidades del usuario.	ОК
Н	AJUSTES INSTALADOR	Permite ajustar el cronotermostato según las necesidades del tipo de instalación (sólo para el instalador).	ОК

G	AJUSTES USUARIO	Permite ajustar el cronotermostato a las necesidades del usuario.	De fábrica () = Rango de	ajuste
1	Seleccionar programa	Permite seleccionar uno de los programas de fábrica, ver apartado 8. (Si se selecciona otro programa, los ajustes no se guardan).	P1	(P1 P3)
2	Ajuste periodos	Permite modificar los días, los periodos horarios y las temperaturas de consigna del programa activo, ver apartado 8. Primero hay que ajustar un bloque de días o el día $(Lu,Vi, Sa/Do, LuDo)$ . Pulsar OK. A continuación la temperatura deseada para el periodo. Pulsar OK. Ajustar el inicio (OK) y final del primer periodo. Pulsar OK tos siguientes periodos se inician cuando finaliza el anterior. El primer periodo puede iniciarse a 00:00h. El periodo puede finalizar hasta las 23:50h, si se indica ->>> es que el periodo finaliza al siguiente día. Pulsando + - se ajusta el tiempo y la temperatura. Como máximo pueden ajustarse 9 periodos. El primer dígito indica el periodo actual, por ejemplo 3.12:00-14:00 muestra el periodo 3. Para salir de la programación pulsar varias veces $\leftarrow$ .	Como seleccio en G1	onado
3	Ajuste reloj	Permite ajustar la fecha y la hora.		
4	Desconexión de la calefacción permanente	Desconecta la calefacción, el cronotermostato permanece encendido. En la pantalla se visualiza OFF. La protección antihielo se activará si ha seleccionado. Ver H6. Se anula esta función por ejemplo activando el modo AUTO o pulsando la tecla 🗲 durante 10 s.	NO	
5	Cambio del horario de invierno a verano	Se selecciona si se desea que el cambio del horario de invierno a verano se realice automáticamente.	YES	
6	Protección de acceso	Protege el cronotermostato de manipulaciones no deseadas. Para quitar la protección hay que introducir el código 93.	NO	
7	Límites de temperatura mín/máx	Limita la temperatura que puede ajustar el usuario, si ambos ajustes son iguales no se pueden realizar ajustes. Esto afecta a los modos de funcionamiento AUTO, MAN, VACACIONES, CAMBIO TEMPORAL POR HORAS, PROG. DIA ESPECIAL. El programa activo no se verá afectado inmediatamente.	10; 40 °C	
8	Coste/Hora de la energía	Puede ajustarse el coste de la energía por hora (en céntimos/h). Para utilizar esta función como contador de horas, ajustar el coste a 100 cent/h.	100	(1 999)
9	Consumo de energía hasta ahora	Muestra aproximadamente el gasto energético de la zona controlada. Esta función se utiliza principalmente para calefacción eléctrica. Durante los últimos: 2 días, semana (7 días), mes (30 días), año (365 días). El consumo del día actual es hasta la hora actual. Si hay un exceso se visualiza 9999. Cálculo: tiempo que la calefacción ha estado conectada x coste por hora ver arriba, ver H9.		
10	Visualización de la temperatura de consigna	Se muestra la temperatura de consigna en vez de la temperatura del suelo.	NO	
13	Luz pantalla	Continuamente desconectada o temporalmente tras pulsar una tecla.	TEMPORIZACION (TEMPORIZACION	luz I Luz, off)
14	Idioma	Permite seleccionar el idioma del cronotermostato.		
15	Información	Muestra en la pantalla el tipo y versión del cronotermostato.	Schlüter	
16	Reset ajustes del usuario	Solamente se restauran los ajustes de fábrica de usuario. El contador de energía no se borra, para hacer esto ver el apartado H9).	NO	

## Cambiar los ajustes del instalador

### ¡Atención!

Estos ajustes deben realizarse por personal cualificado ya que influyen directamente en la seguridad y buen funcionamiento de la instalación.

н	AJUSTES DEL INSTALADOR	<sup>2</sup> ermite ajustar el cronotermostato según las necesidades del tipo de instalación (sólo para el instalador)						
0	Código	ntroducir el código (= 7) para acceder a los menús. Es válido durante 1 hora.						
2	Tipo de control	uede seleccionarse PWM o ON/OFF. En caso de PWM, puede seleccionarse el tiempo del ciclo (en minutos). Periodo mín. ON/OFF= 10% del ciclo. Jtilizar un periodo corto para sistemas de calefacción con reacción rápida y más largo para sistemas lentos. 'ara On/Off puede seleccionar: • Hitéresis: (Off = sin hitéresis de temperatura, incluso con una pequeña variación de la temperatura el relé conmuta en el tiempo ajustado abajo). • Tiempo mín. ON/OFF ( al menos durante este tiempo el relé estará en ON u OFF).						
6	Protección antihielo	Permite ajustar la temperatura de protección antihielo. En modo de funcionamiento desconectado, esta función sigue activa.	10 °C (OFF, 10 40)					
7	Optimización del inicio	La temperatura ajustada se alcanzará a la hora especificada. Cuando esta activo el precalentamiento la pantalla indica AUTO	NO					
9	Reset contador de energía	El contador de energía se ajusta a O	NO					
11	Reset todo	Se borran los ajustes del instalador y del usuario y se restauran los valores de fábrica.	NO					

## 10. Indicación de errores

En caso de errores, la pantalla indicará "Err" parpadeando. La descripción del error se muestra en una línea de texto:

CONFIGURACIÓN La pantalla y la base de alimentación no encajan correctamente. → Compruebe que ambas partes son compatibles. → Quite la alimentación y vuelva a ponerla.	SONDA EXT	1. Fallo en la sonda remota → Quitar la sonda 2. Medición de la temperatura fuera del rango.
COMUNICACIÓN La comunicación entre la pantalla y la base tiene un fallo. → Desconecte y vuelva a conectar la pantalla → Quite la alimentación y vuelva a ponerla.		

En el caso de producirse estos errores la calefacción se conectará el 30% del periodo.

## 11. Baterías



De a cuerdo a la Directiva 2006/66/EC de la UE, la batería de botón localizada bajo la placa del circuito impreso que se encuentra en el interior de este aparato sólo puede ser retirada por personal técnico especializado al finalizar la vida útil del aparato.

## 12. Valores de resistencia para la sonda remota

Temperatura	Resistencia	Temperatura	Resistencia
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ



## Návod k použití a instalaci Podlahový (CZ) regulátor teploty Art.-No.: Schlüter®-DHER 230D/BW



## Výběr jazyka

ENGLISH Stiskem klável + – vyber jazyk

Stiskem 2 x OK potvrď -> zobrazí se AUTO (pro opětovnou změnu jazyka použij menu G14)

(Toto nastavení je vyžadováno pouze při prvním zapnutí výrobku nebo po jeho resetu).

## 1 Funkční princip

Tento programovatelný regulátor teploty umožňuje naprogramování spínacích událostí (až devíti) a teplot tak, aby vyhovovaly vašim osobním potřebám. Po dokončení instalace ukazuje přístroj automaticky aktuální čas a teplotu podlahy. V režimu AUTO bude systém vytápění aktivován automaticky podle naprogramovaného času a teploty. Po zapojení je aktivován program 1 - viz bod 8. Teplota podlahy bude regulována podle teploty měřené vzdáleným čidlem. Vytápění se zapne, když teplota klesne pod aktuálně nastavenou hodnotu.

## 2 Instalace

### Pozor!

Tento přístroj smí instalovat podle schématu na přístroji pouze kvalifikovaný elektrikář, a to při dodržení všech platných bezpečnostních předpisů. Aby bylo dosaženo souladu se třídou ochrany II, musí být uživateli zabráněno v přístupu k zadní straně přístroje. Tento přístroj se používá k regulaci teploty pouze v suchých místnostech s normálními podmínkami. Tento elektronický přístroj odpovídá normě EN 60730. Jedná se o "nezávisle montovaný regulační přístroj", který pracuje v souladu se způsobem provozu 1C.

## 3 Použití

Tento elektronický podlahový regulátor teploty můžete použít pro regulaci teploty podlahy ve spojení s:

- přímým podlahovým vytápěním
- · klimatizačními systémy pracujícími s teplotou podlahy

### 4 Vlastnosti

- · Jednořádkový textový displej pro zjednodušené ovládání Podsvětlení
- Skutečný čas (nastavení roku, měsíce, dne, hodin)
- Automatické přepínání mezi letním a zimním časem
- Max. 9 událostí za den (pro každý den zvlášť)
- Předem nastavené programy s možností úpravy
- Optimální start
- Pohodlné programování (se sejmutou ovládací jednotkou)
- Funkce vypnutí, podržte tlačítko 🗲 po dobu 10 sekund
- Režim Dovolená (dá se nastavit období od ... do)
- · Časovač (Party) nastaví určitou teplotu na několik hodin • Zobrazení spotřeby energie (doba zapnutí \* náklady) pro poslední 2 dny, týden, měsíc, rok
- Možnost nastavení hodinových nákladů na energii
- Ochrana proti zamrznutí
- · Omezení rozsahu pro nastavení max. a min. teploty
- Ochrana proti neoprávněnému přístupu

### Elektrické zapojení

#### Pozor: odpojte elektrický obvod od napájení

Proveďte zapojení podle schématu zapojení Pro plné vodiče o průřezu 1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Připojení vzdáleného čidla

Pro provoz regulátoru teploty je nezbytné vzdálené teplotní čidlo. Čidlo je třeba namontovat takovým způsobem, aby mohla být správně měřena regulovaná teplota. Čidlo se umístí do ochranné trubky, což usnadní jeho případnou výměnu. Vedení čidla lze s pomocí kabelu a zapojení používaných pro 230 V prodloužit až na 50 m. Vyhněte se umístění kabelu čidla podél silových kabelů, například uvnitř ochranné trubky.

Pozor!

Čidlo je pod síťovým napětím.

6 Technické údaje	
Туре	527 8124 5
Napájecí napětí	230 V AC 50 HZ (195253 V)
Rozsah nastavení teploty	10 °C až 40 °C; v krocích po 0,5 °C
Teplotní rozlišení	kroky 0,1 °C
Výstup	reléový spínací kontakt
Spínací proud	10mA16(4)A *; AC 230 V~
Výstupní signál	PWM (pulsně šířková modulace) nebo ZAP/VYP
Doba cyklu PWM	nastavitelná
Hystereze	nastavitelná (pouze ZAP/VYP)
Nejkratší programovatelný čas	10 min
Spotřeba energie	~ 1,2 W
Přesnost hodin	< 4 min/rok
Rezerva chodu	~ 10 let
Vzdálené čidlo	délka 4m, může být prodlouženo až na 50m
Okolní teplota	bez kondenzace
Provozní	0°C 40°C
Skladovací	-20 °C 70 °C
Výpočtové napětí impulsů	4 kV
Teplota pro test tvrdosti	115 °C
Napětí a proud pro účely měření rušení	230 V, 0,1 A
Krytí	IP 30
Ochranná třída krytu	ll (viz upozornění)
Stupeň znečištění	2
Softwarová třída	A
Hmotnost	~ 280 g
(se vzdáleným čidlem)	

\* u proudu > 14 A. N-vodič nesmí být spojen s regulátorem. ale být samostatně přisvorkován.

#### 7 Schéma zapojení / rozměry





## Vzdálené čidlo

### 8. Přednastavené programy

Regulátor disponuje třemi přednastavenými programy pro čas/teplotu. Výchozím je přednastavený program 1 (viz níže). Proto pokud přednastavený program 1 vyhovuje nejlépe aplikace, nebude potřeba nastavení času/teploty na přístroji vůbec měnit.

Jak vybrat jiný program najdete v bodu 9. G1.

riogram i						
	р	ondělí	až pátek			
Jdálosti	1	2		3	4	
Čas	6:00	8:00		19:00	22:00	
Teplota °C	28,0	18,0		28,0	15,0	

		:	sobota	a neo	děle			
Události		1	2			3	4	
Čas		8:00	10:00			19:00	) 22:0	00
Teplota	°C	28,0	18,0			28,0	15,	0
°C								
28								-
27								-
26	1	1						
25	1							÷ –
24	1							
23	1							
22 -								
20								
19								8
18								
17 -								
16		Po - Pá						
15	4	So - Ne						
14								
6:00 h	18:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	22:00 h

Program	
i i ogi ulli	

pondělí až pátek								
Události	1	2	3	4	5	6		
Čas	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00		
Teplota °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0		

sobota a neděle								
Události	1	2	3	4	5	6		
Čas	8:00	10:00	12:00	14:00	19:00	22:00		
Teplota °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0		
°C		I						

28 -		<del></del>	1	(and a state of the					-				
27 -					- 8								
26 -			E		- 8								
25 -					-								
24					8								
23 -					- 8								
22 -					- 8								
21 -					- 8								
20 -					_							_	
19 -					_							_	
18 -													
17 -		<u> </u>											
16 -		i —	Po - Pá										
15			So - Ne										
14 -													
	6:00 h	8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00	h	16:00	h	18:00	h	20:00	h	22:00 h

### Program 3

pondělí až pátek							
Události	1	2	3				
Čas	11:00	13:00	22:00				
Teplota °C	28,0	18,0	15,0				

	sobota a neděle															
Ud	álosti		1		1	2						3		4		
Čas	5		8:0	0	10	:00					19	9:00	2	2:0	)	
Tep	olota °	C	28,	0	18	8,0					2	8,0	1	15,0		
°C																
28		+		_	-	-					-					-
27		1		_	_						_					-
26		1			_						_					-
25		1									_					-
24		1			_						_					
23		1									_					L
22		1														
21		1									_					
20		1									_					
19		Į.														
18		1														
17																
16		1			-		Po -	Pá								
15 _							So -	Ne								
14																L
6	5:00 h	8:00 h	10:00 h	n	12:00	h	14:00	h	16:00	h	18:00	h	20:00	h	22:00	h

#### Poznámky k programování

• Aktivované nastavení se ukončí bez uložení automaticky po třech minutách od posledního stisknutí klávesy. Přístroj se

- Volitelný jazyk ovládání
- Řídicí režim PWM nebo ZAP/VYP
- V režimu ON/OF je možné plně konfigurovat čas a hysterezy
- Minimum output on/off time and hysteresis configurable for ON/OFF control
- Teplota podlahy může být zobrazena jako číslo

## 5. Montáž

Regulátor by měl být namontován na takové místo v místnosti, které je snadno přístupné kvůli obsluze.

### Instalace

do instalační krabice o Ø 60 mm

- sejměte ovládací jednotku
- sejměte krycí rámeček
- namontuje je v obráceném pořadí

#### Pozor!

Montáž pouze do plastových instalačních krabic



20

Ø7,8

- vrátí do režimu, ve kterém byl před zadáním nastavení, jako ie AUTO. MAN. atd.
- Zadání kódu: změňte hodnotu s pomocí klávesy +- a pak stiskněte OK
- Při procházení uživatelských nastavení nebo servisních nastavení se zobrazí číslo položky použité v návodu, např. G1 pro "Program vyber jeden" nebo H2 pro "Kontrolní režim"
- V řadě čísel se mohou objevit mezery.

## Řešení problémů

- 1. Místnost se ohřeje příliš pozdě:
  - a. Jsou správně nastaveny hodiny a události programu?
  - b. Je zapnut "Optimální start? Viz bod H7.
    - Měl regulátor dostatek času (několik dní), aby se přizpůsobil charakteristikám místnosti?
  - c. Byla změna mezi letním a zimním časem? Viz bod G5.
- 2. Regulátor nepřijímá žádné změny:
  - Je zapnutá ochrana proti neoprávněnému přístupu? Viz bod G6.
- 3. Je omezeno nastavení rozsahu teploty.: Jsou nastaveny limity teploty? Viz bod G7.
- 4. Nemění se zobrazení teploty:
  - Je aktivované zobrazené nastavené teploty? Viz bod G11.

## 9 Popis funkcí a obsluhy

## lak používat regulátor teploty

Jak pouzivat regulator teptoty		
Změna teploty až do následující události	Set temperature for a number of hours	Seřízení regulátoru podle osobních potřeb
viz <b>klávesy, +– v režimu AUTO</b>	viz hlavní menu, ČASOVAČ	viz hlavní menu, UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ
Regulace teploty podle přednastavených profilů	Nastavení teploty pro určité datum	Adjust the controller to application needs
viz hlavní menu, AUTO	viz hlavní menu, DOVOLENÁ	viz hlavní menu, SERVISNÍ NASTAVENÍ
Nastavení stálé teploty (ruční režim) viz hlavní menu, MAN	Použití zvláštního programu pro určité dny viz hlavní menu, DOMA	

Klávesy		pro potvrzení/aktivaci
+- v AUTO (-)	Dočasné nastavení teploty až do následující události. Označení pomocí "-" za AUTO Po prvním stisknutí se zobrazí nastavená hodnota, každý další stisk ji změní.	ОК
+– in menu	Procházení menu.	
ОК	Přijetí změny/volby.	
Info	Zobrazení příslušných podrobných informací v režimech AUTO, MAN, ČASOVAČ, DOVOLENÁ, DOMA. Pro zrušení stiskněte klávesu ještě jednou.	
Menu	Vstup do menu. Klávesa +– pro pohyb v něm.	
<del>~</del>	O jeden krok zpět.	
← po dobu 10 s	Vypnutí připojeného topení. Poté se zobrazí VYP. Podrobnosti viz bod G4.	

	Hlavní menu		pro potvrzení/aktivaci
Α	MENU	Pro pohyb v menu používejte +–.	
В	AUTO	Teplota bude regulována automaticky podle času a teploty zvoleného program, viz bod G1. Pro změnu teploty do následující události použijte klávesy + –.	ОК
С	MAN	Teplota bude neustále regulována na teplotu nastavenou v tomto menu. Pro změnu teploty použijte klávesy + –.	ОК
D	ČASOVAČ	Teplota bude dočasně regulována podle počtu hodin a teploty nastavených v tomto menu. Po ukončení přejde termostat automaticky do programu, který byl původně nastaven. Funkce dovolená ruší funkci časovač.	ОК
E	DOVOLENÁ	Po počet dnů zadaný v tomto menu bude teplota regulována na teplotu nastavenou v tomto menu. Dovolená začne v 0 h prvního dne skončí ve 24 h posledního. V období předcházejícím start programu dovolená, je možné nastavit kterýkoliv program (AUTO, MAN, ČASOVAČ, DOMA). Stisknutí tlačítka INFO zobrazí detaily blížícího se programu DOVOLENÁ. V tomto případě bude spuštěn program DOVOLENÁ v nastavenou dobu. Jakmile program DOVOLENÁ skončí, přejde termostat na program, který byl původně spuštěn.	ОК
F	DOMA	Teplota bude automaticky regulována podle zde nastaveného času a teploty programu (nezávisle na režimu AUTO). Program je stejný pro celé dny. Přednastavený je program pro pondělí. Tento režim musí ukončit uživatel, například zvolením AUTO. Použití: pro dobu dovolené doma, nemoci, atd.	ОК
G	UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ	Přizpůsobení regulátoru osobním potřebám.	ОК
Н	SERVISNÍ NASTAVENÍ	Přizpůsobení regulátoru požadavkům topného zařízení (určeno pouze pro instalační pracovníky).	ОК

G	UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ	Přizpůsobení regulátoru osobním potřebám	výchozí () = rozsah ł	nodnot
1	Program výběr jeden	Volba jednoho z přednastavených programů, viz bod 8. (Při volbě jiného programu se nastavení neuloží.)	P1	(P1 P3)
2	Nastavení události	Změna času a teploty aktivního programu, viz bod 8. Každá událost může být zkrácena až k předcházející nebo k 00:00 h. Každá událost může být prodloužena až do 23:50 h, pak ->>> označuje, že je událost až v následujícím dni. at G1. Stiskem klávesy + nebo – při ->>> je možné seřídit čas. Maximálně je k dispozici 9 událostí. První číslice označuje aktuální událost, např. <u>3.</u> 12:00- 14:00 ukazuje 3. událost. Události mohou být nastaveny pro blok dnů i při výběru dnů (Po…Pá, So/Ne, Po…Ne). Pro ukončení programování stiskněte opakovaně ←.	Jak je nastav	veno v G1
3	Nastavení hodin	Nastavení data a času.		
4	Topení stále VYP	Vypnutí vytápěcího systému, regulátor je stále pod napětím. Displej ukazuje VYP. Může zasáhnout ochrana proti zamrznutí, byla-li aktivována - viz bod H6. Opětovné zapnutí se provede aktivováním např. AUTO nebo stiskem klávesy ← po dobu 10 sekund. Při opětovném aktivování s pomocí klávesy ← nebo přes toto menu bude aktivován režim AUTO.	NO	
5	Změna letní/zimní čas	Zvolení případného automatického přepnutí mezi letním a zimním časem.	YES	
6	Zámek kláves	Ochrana regulátoru před neoprávněným použitím. Opětovné aktivování s pomocí kódu = 93	NO	
7	Teplotní limity min/max	Omezení teploty, která může být nastavena uživatelem. Jsou-li obě hodnoty stejné, není možné žádné seřízení. Má to vliv na AUTO, MAN, DOVOLENÁ, ČASOVAČ, DOMA, programování. Aktivní program/režim nebude automaticky ovlivněn.	10; 40 °C	
8	Hodinová cena za energii	Mohou být nastaveny předpokládané náklady na energii za hodinu (v Kč/h). Aby bylo možné použít tuto funkci jako počítadlo hodin, nastavte cenu za hodinu na 100 hal./h	100	(1 999)
9	Spotřeba energie k datu	Zobrazení přibližných nákladů na energii za příslušné období. Tato funkce je určena primárně pro El. vytápění. Za poslední: 2 dny, týden (7 dní), měsíc (30 dní), rok (365 dní). V aktuálním dni se výpočet provádí až do aktuálního času. V případě přetečení registru se zobrazí 9999. Tato funkce je primárně určena pro el. vytápění. Výpočet: doba zapnutého vytápěcího systému x hodinová cena - viz výše, reset - viz bod H9		
10	Čtení nastavené teploty	Zobrazení nastavené teploty místo teploty v místnosti.	NO	
13	Podsvícení	Trvale ZAP, Trvale VYP, dočasně zapnuto po stisku klávesy.	KRATKY (KRATK)	(, ZAP, VYP)
14	Jazyk	Volba jazyka.		
15	Info	Zobrazení typu a verze regulátoru.	Schlüter	
16	Reset pouze uživatelských nastavení	Nastavení pouze UŽIVATELSKÝCH NASTAVENÍ na výchozí hodnoty ze závodu. Počítadlo energie resetováno nebude; pro provedené této operace - viz bod H9).	NO	

## Změna SERVISNÍCH NASTAVENÍ

POZOR !	
Tato nastavení smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Mohou mít vliv na bezpečnost a správné fungování topného systému.	
	wichozí

н	SERVISNI NASTAVENI	Přizpůsobení regulátoru požadavků topného systému (pouze servisním pracovníkem).	() = rozsah hodnot
0	Kód	Pro přístup do menu zadejte kód (= 7), který platí po dobu 1 hodiny.	
2	Kontrolní režim	Je možné zvolit PWM nebo ZAP/VYP. V případě PWM se dá nastavit doba cyklu (v minutách). Min. čas ZAP/VYP = 10% času jednoho ciklu. Používejte krátký čas pro topný systém s rychlou reakcí a delší čas pro topný systém s pomalou reakcí. Pro VYP/ZAP můžete vybrat: • Hystereze (VYP = žádná teplotní hystereze, pouze při velmi malých změnách teploty bude relé přepínat v níže vybraných časech) • Min. čas ZAP/VYP (nastavení min. času po který bude relé VYP nebo ZAP)	PWM/10 (/1030) OFF (OFF, 0.15.0) 10 Min (130)
6	Ochrana proti zamrznutí	Nastavení teploty pro ochranu proti zamrznutí. Na tuto teplotu bude teplota regulována pouze v režimu OFF (VYP).	10 °C (OFF, 10 40)
7	Optimální start	Nastavená teplota bude dosažena v čase uvedeném v programu. Během doby předběžného ohřevu se bude zobrazovat AUTO	NO
9	Reset počítadla energie	Nastavení počítadla energie na 0.	NO
11	Resetovat vše	Všechna SERVISNÍ a uživatelská nastavení budou nastavena na své výchozí hodnoty z výrobního závodu.	NO

**10. Zobrazení chyb** V případě chyb bliká "Err". Mohou se zobrazovat následující chyby:

NIASTAVEN

INASTAVENI	→ používejte pouze vhodné díly → vypněte a zapněte napájení	VINEJSI SENSOR	<ul> <li>A vyměňte čídlo</li> <li>2. Přetečení nebo podtečení platného rozsahu displeje</li> </ul>
KOMUNIKACE	Selhala komunikace mezi zobrazovací jednotkou a výkonovým modulem → odpojte a zapojte konektor zobrazovací jednotky → vypněte a zapněte napájení		

Pro všechny tyto poruchy platí, že vytápění bude zapnuto na 30% času.

## 11. Baterie



V souladu se směrnicí EU 2006/66/EC, baterie umístěné na desky plošných spojů uvnitř tohoto zařízení mohou být vyjmuty na konci životnosti zařízení a to pouze oprávněnou osobou.

## 12. Odporové hodnoty vzdáleného čidla

Teplota	Odpor	Teplota	Odpor
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ



# Instrukcja obsługi i 468 931 003 621-2 instalacji Regulatora temperatury ogrzewania podłogowego Art.-No.: Schlüter®-DHER 230D/BW



## Wybór języka

ENGLISH + – aby wybrać język 2 x OK aby zatwierdzić wybór -> zostanie wyświetlony tryb AUTO (aby z powrotem zmienić język należy wybrać menu G14) (Wprowadzenie powyższych ustawień jest wymagane wyłącznie w przypadku pierwszego uruchomienia lub restartu urządzenia)

### 1 Zasada działania

Ten programowalny termostat pokojowy umożliwia zaprogramowanie przedziałów czasowych (do 9 na dobę) oraz temperatury zgodnie z preferencjami użytkownika. Po montażu i podłączeniu zasilania regulator automatycznie ustawi czas bez konieczności wykonywania skomplikowanych czynności i rozpoczyna regulację systemu zgodnie z domyślnie ustawionym Programem 1 (patrz: pkt. 8). Temperatura regulowana jest w oparciu o temperaturę podłogi, a ogrzewanie włączy się automatycznie po tym, jak temperatura podłogi spadnie poniżej poziomu ustawionego na termostacie oraz wyłączy się, kiedy określona temperatura zostanie osiągnięta.

### 2 Instalacja

## Uwaga!

Urządzenie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi otworzyć może wyłącznie wykwalifikowany specjalista w zakresie elektroinstalacji. instrukcja, jak zdjąć pokrywę pokazany jest na obrazku. Aby zachować II kategorię ochronną podczas instalacji należy postępować zgodnie z odpowiednimi zaleceniami. To urządzenie elektryczne jest niezależny od montażu i przeznaczony jest do regulacji temperatury wyłącznie w suchych wnętrzach w standardowych warunkach. urządzenie spełnia EN 60730, sposób działania 1C.

## 3 Obsługa

Ten elektroniczny regulator ogrzewania podłogowego można wykorzystywać w regulacji temperatury podłogi w połączeniu z:

- Bezpośrednim ogrzewaniem bezpośrednim
- Podłogowymi systemami grzewczymi

### 4 Właściwości

doby)

- Wyświetlanie tekstu w linijkach ułatwiające obsługę
- Podświetlenie (wyłączone na stałe, po wciśnięciu przycisku)
- Aktualny czas (ustawienie roku, miesiąca, dnia, godziny)
- Automatyczne przełączenie czasu zimowego i letniego
  Max. 9 przedziałów czasowych na dobę (oddzielnych w ciągu
- Domyślne i dostosowane programy czasowe
- Start optymalny (temperatura osiągnie wartość ustawioną)
- Programowalny także po odpięciu jednostki sterującej
- Funkcja wyłączenia, przycisk V należy przytrzymać przez 10 sekund
- Funkcja urlop z ustawieniem daty (urlop od ... do)
- Krótkie przedziały czasowe (part) nastawienie temperatury po przedziałach godzinowych Temperatura
- Wyświetlanie zużycia energii (czas włączenia \* koszty) za ostatnie 2 dni, tygodnie, miesiące, lata
- Opcja ustawienia kosztów energii po godzinie
- Ochrona przed mrozem
- Temperaturę można nastawić tylko w ograniczonym zakresie

#### Przyłącze elektryczne

Uwaga: Jeżeli podłączany jest przewód, nie może być pod napięciem

Podłączenie zgodnie ze Schematem okablowania. Dla przewodów giętkich lub drutów 1 bis 2,5 mm<sup>2</sup>

### podłączenie zdalnego czujnika

Aby termostat pokojowy sprawnie funkcjonował, konieczny jest czujnij zdalny, który podaje informacje o temperaturze, która regulowana jest poprzez termostat. Czujnik umieścić należy w ochronnej rurze, co w razie potrzeby pozwoli czujnik znależć i wymienić go. Czujnik zdalny można przedłużyć podwójnym kablem dla 230 V aż na długość 50 m. Równoległe poprowadzenie w wąskim otworze z rozprowadzeniem energii elektrycznej nie jest konieczne.

#### Uwaga!

Przewód czytnika działa według napięcia sieciowego.

6 Dane techniczne	
Гуре	527 8124 5
Napięcie zasilania	230 V AC 50 HZ (195253 V)
Zakres temperatury od	10 °C do 40 °C; w przedziałach o 0,5 °C
Wyświetlenie temperatury v przedziałach po	0,1 °C
Nyjście	przekaźnika, włączenie do napięcia
Prąd przełączania	10mA16(4)A *; 230 V~
Sygnał wyjściowy	modulacja szerokością impulsu (PWM lub dwudobowy (włączony/wyłączony
Przedziały czasowe PWM	nastawialne
Histereza	nastawialna
Najkrótszy przedział czasowy	10 minut
Moc znamionowa	~ 1,2 W
lokładność	< 4 minuty/rok
Rezerwa działania	~ 10 lat
Czytnik zdalny	długość 4m.
	Może być wydłużony do 50 m.
Funkcyjna temperatura otoczenia od Przechowywania od	0 °C do 40 °C (bez wilgoci) -20 °C do 70 °C (bez wilgoci)
oomiar –znamionowe napięcie przebicia	4 kV
emperatura estowania głowicy	115 °C
Napięcie i natężenie Jla celów pomiarów nterferencji	230 V, 0,1 A
Stopień ochrony	IP 30
Kategoria ochronna	II (patrz: ostrzeżenie)
Kategoria oprogramowania	A
Stopień zanieczyszczenia	2
Masa (włącznie z czytnikiem)	~ 280 g

 \* pod prądem > 14 A, N- przewód nie może był połączony z regulatorem, tylko podłączony bezpośrednio.

### 7 Obrazek przyłączenia/wymiary





#### 8. Programy zdefiniowane

Regulacja dysponuje ponad trzeba zdefiniowanymi przedziałami czasowymi programu dla regulacji temperatury. Jako standardowy określony jest program 1 (patrz niej). Jeżeli ten program spełnia państwa oczekiwania, nie ma potrzeby wprowadzania dalszych zmian.

- Aby wybrać program
- 9. G1 (wybierz program)

### Program 1

od poniedziałku do piątku									
Przedział czasowy	1	2	3	4					
Czas	6:00	8:00	19:00	22:00					
Temperatura °C	28,0	18,0	28,0	15,0					

	so	obota	i nie	edziela	a				
Przedział czasowy	/ 1	2				3		4	
Czas	8:00	10:00				19:00	22	2:00	
Temperatura °C	28,0	18,0				28,0	1	5,0	
°C									
28						generati			+
27						-		_	+
26						-			+
25						-			+
24						-			+
23								-	+
22								-	+
21									t
20									t
19									t
17			(******			000			t
16 Po	n – Pt								T
15 So	b – Niedz							- L	I
14									1
6:00 h 8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00	h 16:00	)h  1	B:00 h	20:00 ł	n 22:0	0 1

#### Program 2

od poniedziałku do piątku								
Przedział czasowy	1	2	3	4	5	6		
Czas	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00		
Temperatura °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0		

### sobota i niedziela

 Przedział czasowy
 1
 2
 3
 4
 5
 6

 Czas
 8:00
 10:00
 12:00
 14:00
 19:00
 22:00

 Temperatura °C
 28,0
 18,0
 28,0
 18,0
 28,0
 15,0

28 -				_	-	(and a second	10.00	<u> </u>		-		-	(and the second	(and the second	and the second	
27 -			_			<u> </u>		-					-			
26 .								-					-			
25 -			_			I							_			
24 .			_	_		I		<u> </u>					_			
23 -			_	_		I							_			
22 .			_	-		I							_			
21 -			_										-			
20 .			_	-				-					_			
19 -			_	_				-					-			
18 .			_			ŧ							—			
17 -		[-]														
16.			P	on – P	't											
15			= S	ob – N	liedz											
1.4	6:00 h	8.00 F		10.00	h	12.00	h	14.00	h	16:00	h	18.00	i h	20.00	h	22:00 F

## Program 3

	od po	niedzia	łku do piątku	
Przedział czasow	y 1	2		3
Czas	11:00	13:00		22:00
Temperatura °C	28,0	18,0		15,0

	s	obota	i niedz	iela			
Przedział czaso	wy 1	2			3	4	
Czas	8:00	10:00			19:00	22:00	
Temperatura °	C 28,0	18,0			28,0	15,0	
°C							
28							-
27					1		
26					1		
25					1		-
24					1		
23					1	- 1	
22							
21							-
20							
19					1		-
18							
17			Di Di				
16		P	on – Pt ob – Niedz				
15		,					- 000
14	10:00 h	13-00 h	14:00 h	16:00 h	19:00 h	20:00 h 2	2.00 h

### Środki ostrożności podczas programowania

 Funkcja ustawień wyłączy się automatycznie bez zapisywania po trzech minutach od ostatniego przyciśniecja. Potem

- Ochrona przed niepożądanym przestawieniem
- Wybór języka obsługi
- Obsługa za pomocą PWM lub 2-stopniowe (wł./wył.)
- Minimalne wartości czasu wł. / wył.i histerezy ustawione do kontroli wł. / wył.
- Temperatura podłogi przedstawiona liczbowo

### 5. Montaż

Regulator zaleca się zamontować w innym miejscu, gdzie panują korzystniejsze warunki.

### Montaż/Zabudowa

- w zabudowanej skrzynce pod tynkiem Ø 60 mm
- Zdjąć jednostkę sterującą
- Zdjąć pokrywę ramy
- Montaż w odwróconej kolejności

### Uwaga!

Zabudowana skrzynka musi być wykonana z nieprzewodzącego materiału (plastik).



(AUTO, MAN, URLOP, TIMER, W DOMU)

•Wpisanie kodu z + – ustawić wartość einstellen -> OK

• Przy ustawieniach dla użytkownika i instalatorów w menu wyświetlą się numery punktów w instrukcji, np.: G1 dla "wyboru programu" lub H2

• W rzędzie liczb mogą pojawić się przerwy

### Usunięcie błędów

- 1. Zbyt późno robi się ciepło:
  - a. Czy dobrze został ustawiony przedział czasowy oraz czas (godzina)?
  - b. Włączony jest "start optymalny"? (patrz H7)
     Czy regulator miał wystarczająco dużo czasu? (poszczególne dni), czy data jest poprawnie ustawiona?
  - c. nastąpiła zmiana czasu zimowy / letni (patrz G5)
- 2. Regulator nie zgłasza żadnych informacji: Czy uaktywniona została ochrona dostępu? (patrz G6)
- 3. Zakres ustawienia temperatury jest ograniczony: Włączone jest ograniczenie temperatury (patrz G7)
- 4. Wyświetlanie temperatury nie zmienia się: uaktywnione jest wyświetlanie wymaganej temperatury docelowej (patrz G10)



Jak używać regulatora temperatury						
Przejściowo zmienić temperaturę (aż do następnego przedziału czasowego)	Ustawienie temperatury na określoną liczbę godzin	Dostosowanie regulatora do potrze osobistych				
więcej: patrz <b>przyciski, + – w AUTO</b>	patrz: menu główne, ZEGAR	patrz: menu główne USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA				
Kontrola temperatury według określonych właściwości	Ustawienie temperatury na określony dzień	Dostosowanie regulatora do potrzeb aplikacji				
patrz: menu główne, AUTO	patrz: menu główne, WAKACJE	patrz: menu główne USTAWIENIA SERWISOWE				
Ustawienie stałej temperatury (obsługa ręczna = MAN) patrz: <b>menu główne, MAN</b>	Użyj odrębnego programu na określone dni patrz: <b>menu główne. W DOMU</b>					

Przycisk		w celu potwierdzenia /aktywacji
+– w AUTO (-)	Okresowa zmiana temperatury do następnego przedziału czasowego, wyświetlenie OK jako minus AUTO (AUTO-). Po pierwszym przyciśnięciu wyświetli się nastawiona temperatura, przy każdym następnym zmieni się.	ОК
+- w Menu	Przejdź + – w Menu.	
Przyciśnij <b>OK</b>	Dla potwierdzenia swojego ustawienia/wyboru.	
Info	Wyświetlą się dodatkowe informacje w AUTO, MAN, ZEGAR, W DOMU. Aby anulować, wciśnij ponownie przycisk.	
Menu	Wejście do Menu, aby przejść dalej użyj przycisków + – .	
<del>&lt;</del>	Jeden krok do tyłu.	
← na 10 s.	Wyłączenie ogrzewania. Później wyświetli się OFF. Szczegóły: patrz G4.	

	Menu główne		w celu potwierdzenia / aktywacji
Α	MENU	Za pomocą przycisków +– przejdź do wybranej pozycji w menu.	
В	AUTO	Temperatura ustawi się automatycznie zgodnie z czasem i temperaturą aktualnego programu, patrz G1. Za pomocą przycisków +– można zmienić wartość temperatury aż do następnego przedziału czasowego.	ОК
С	MAN	Temperatura będzie stale kontrolowana, w celu ustawienia należy użyć przycisków + – oraz potwierdzić zmiany przyciskiem.	ОК
D	ZEGAR	Temperatura będzie kontrolowana przejściowo zgodnie z ustawieniami godzin i temperatury w menu. Po upłynięciu tego czasu, zostanie przywrócony poprzedni tryb pracy.	ОК
E	WAKACJE	Umożliwia ustawienie zarówno temperatury, jak i liczby dni, zanim przywrócona zostanie wartość wstępna. TrybWAKACJE włącza się o godzinie 0:00 pierwszego dnia, a wyłącza o godzinie 24:00 dnia ostatniego. Zanim uaktywni się tryb WAKACJE, aktywna jest funkcja AUTO. W czasie oczekiwania na datę początkową wakacji, można wybrać inne tryby pracy (AUTO, MAN, ZEGAR, TEMPERATURA DOMOWA). Funkcja INFO dostarczy szczegółowych informacji na temat zbliżających się wakacji. W tej sytuacji tryb WAKACJE uruchomi się automatycznie, gdy nastąpi data początkowa. Po upływie okresu wakacji, zostanie przywrócony poprzedni tryb pracy.	ок
F	TEMPERATURA DOMOWA	Temperatura ustawi się po tym nastawionym programie (niezależnie od AUTO). Temperatura obowiązywać będzie dla wszystkich dni. Ustawienia pierwotne odpowiadają programowi od poniedziałku. Program zamyka użytkownik na przykład poprzez wybór AUTO. Wykorzystanie: wolne/urlop w domu, choroba, itp.	ОК
G	USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA	Dostosowanie do stylu życia użytkownika.	ОК
н	USTAWIENIA SERWISOWE	Dostosowanie ustawień temperatury do instalacji grzewczej (funkcją przeznaczona wyłącznie dla instalatorów).	ОК

G	USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA	Dostosowanie do osobistych potrzeb użytkownika.	Ustawien () = zakr	ia domyślne es wartości
1	Program numer jeden	Wybór domyślnie ustawionego programu, patrz 8. (Jeśli wybrany zostanie inny program, ustawienia nie zostaną zapisane).	P1	(P1 P3)
2	Ustawienia	Zmiana czasu oraz temperatury w wybranych dniach aktywnego programu, patrz: 8. Każdy przedział czasowy może zostać zredukowany do poprzedniego lub do 00:00. Każdy przedział czasowy może zostać przedłużony aż do 23:50, po czym wyświetli się ->>>, co oznacza, że przedział czasowy dotyczy następnego dnia. Po wciśnieciu przycisku + lub – podczas ->>> można ponownie ustawić przedział czasowy. W sumie nastawić można aż 9 przedziałów czasowych. Pierwsza cyfra oznacza bieżący przedział czasowy, np.: <u>3</u> ,12:00 – 14:00 oznacza trzeci przedział czasowy. Przedziały czasowe można zapisywać także jako bloki czasowe poprzez wybór ustawionych dni (poniedziałek piątek, sobota / niedziela, poniedziałek – niedziela). Aby zakończyć programowanie, należy powtórnie wcisnąć przycisk <b>←</b> .	Tak, jak (	G1 wybrany
3	Ustawienia czasu	Ustawienie aktualnej daty i godziny.		
4	Stale wylaczenie ogrzewania	Regulacja zostanie wyłączona, wyświetli się WYŁ. Regulator pozostaje pod napięciem. Może zostać uruchomiona ochrona przed mrozem, jeżeli została aktywowana. Patrz H6. Ponowne włączenie poprzez aktywację trybu AUTO lub poprzez wciśnięcie przycisku ← przez 10 s. Przy ponownym włączeniu za pomocą przycisku ← lub poprzez menu, włącza się tryb AUTO	NO	
5	Letnia/zimova zmiana czasu	Wybór automatycznego przełączenia między czasem letnim a zimowym.	YES	
6	Blokada	Ochrona sterowania przez nieuprawnionym użyciem. Reaktywuje się za pomocą kodu = 93	NO	
7	Limit temperatury min/max	Ogranicza zakres temperatury, jaka może zostać ustawiona przez użytkownika Jeżeli obie granice są identyczne, ustawienie nie jest możliwe. Ma wpływ na tryby: AUTO, MAN, WAKACJE, ZEGAR, TEMPERATURA DOMOWA, programowanie. Aktywny program/tryb pracy nie zostanie zmieniony automatycznie.	10; 40 °C	
8	Cena za godzine	Wyświetli orientacyjny koszt energii na godzinę (w centach/godz.), może zostać ustawiony. Aby użyć tej funkcji jako licznika godzin, należy ustawić koszt 100 centów/godz.	100	(1 999)
9	Zuzycie energii do dnia	Wyświetli orientacyjny koszt energii w kontrolowanym obszarze w czasie ostatnich: 2 dni, tygodnia (7 dni), miesiąca (30 dni), roku (365 dni). W dniu bieżącym kalku- lacja wykonywana jest w czasie rzeczywistym. Po przekroczeniu wyświetli się 9999. Funkcja ta ma zastosowanie głównie przy ogrzewaniu elektrycznym. Kalkulacja: Czas pracy grzejnika x koszt energii na godzinę – patrz powyżej. Reset patrz H9.		
10	Ustawienie temperatury do odczytu	Wyświetli się temperatura wymagana zamiast temperatury pomieszczenia.	NO	
13	Podswietlenie	Ciągle włączone, wyłączone, okresowo włączone po przyciśnięciu przycisku.	KRÓTKI	(KRÓTKI, CIAGLE, WYŁ)
14	Język	Wybór preferowanego języka.		
15	Info	Wyświetlenie typu i wersji regulatora.	Schlüter	
16	Resetuj tylko w ustawieniach uzytkownika	Wyłącznie USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA, zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych. Licznik energii nie zostanie zresetowany, aby to zrobić patrz H9.	NO	

## Zmiana USTAWIEŃ SERWISOWYCH

U١	UWAGA! Takie ustawienia mogą zostać dokonane wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora Zmiana parametrów może mieć wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie systemu.							
н	USTAWIENIA SERWISOWE	Dostosowanie ustawień temperatury do wymagań aplikacji (funkcja przeznaczona wyłącznie dla instalatorów)	Ustawie () = zał	nia domyślne res wartości				
0	Kod	Dla tych ustawień należy wprowadzić kod (=7), który ważny jest przez jedną godzinę.						
2	Tryb kontrolny	Można wybrać rodzaj sygnału PWM lub WŁ/WYŁ. W przypadku PWM, można ustawić czas cyklu (w minutach). Minimalny czas WŁ/WYŁ = 10% czasu cyklu. Użyj krótkiego czasu dla systemów grzewczych o szybkim czasie reakcji, a dłuższego czasu dla systemów wolno reagujących. Dla WŁ/WYŁmożna wybrać: • Histerezę (OFF = brak temperatury histereza, nawet w przypadku bardzo małych zmian temperatury, przekaźnik przełączy się na określony niżej czas) • Minimalny czas WŁ/WYŁ (przynajmniej przez ten czas przekaźnik będzie w trybie WŁ lub WYŁ)	PWM/1 OFF 10 Min	0 (/1030) (OFF, 0,15.0) (130)				
6	Ochrona przed zamarznieciem	Ustawienie temperatury granicznej ochrony przed mrozem. Wyłącznie w trybie pracy WYŁ, temperatura będzie kontrolowana do tej wartości.	10°C	(OFF, 10 40)				
7	Optymalny start	W określonym w programie czasie temperatura osiągnie wartość zadaną. W poprzednim przedziale wyświetli się tryb AUTO_	NO					
9	Skasuj licznik energii	Licznik energii zostanie zresetowany do stanu 0.	NO					
11	Skasuj wszystko	Wszelkie ustawienia, zarówno INSTALATORA, jak i UŻYTKOWNIKA zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.	NO					

W tej sytuacji na ekranie miga "Err", co może oznaczać następujący błąd:

KONFIGURACJA	Wyświetlacz i moduł zasilania nie pasują do siebie → używać wyłącznie odpowiednich części → wyłączyć i włączyć napięcie	CZUJNIK ZEWNETRZNY	1. błąd zdalnego czujnika → wymiana czujnika 2. przekroczona rozpiętość pomiaru
KOMUNIKACJA	Błąd komunikacji między wyświetlaczem a modułem zasilania → wyjąć górną część i podłączyć ponownie → wyłączyć i włączyć napięcie		

W przypadku jakiegokolwiek z powyższych błędów, grzanie będzie włączone przez 30% czasu.

## 11. Baterie



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC, bateria guzikowa znajdująca się na płytce drukowanej wewnątrz produktu może być wyjęta pod koniec swojego okresu żywotności wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.

## 12. Wartości oporu czujnika zdalnego

Temperatura	Opór	Temperatura	Opór
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ



### Kullanıcı ve (TR) kurulum kılavuzu Zemin Sıcaklık Kontrolcüsü Art.-No.: Schlüter<sup>®</sup>-DHER 230D/BW



## Dil Seçimi

ENGLISH +- ile dil seçilir

2 x OK ile onaylanır -> AUTO görünecektir. (Dil seçimini değiştirmek için G14 menüsünü kullanınız) (Bu seçim, sadece ilk girişte veya program resetlendiğinde istenir.)

## 1. Çalıştırma Prensibi

Programlanabilir sıcaklık kontrolcüsü, kişisel ihtiyaçlarınıza göre 9 programa kadar durum ayar ve sıcaklık belirlemenize imkan tanır. Cihaz kurulumdan sonra otomatik olarak gerçek zamanı ve zemin sıcaklığını gösterir. OTO modunda ayarlanan zaman ve sıcaklık değerine göre ısıtıcı devreye sokulur. Program 1 in devreye sokulması için 8. başlığa bakınız. Oda sıcaklığı harici sensörün algıladığı sıcaklığa göre kontrol edilir. Oda sıcaklığı, ayarlanan sıcaklıktan aşağıya düştüğünde ısıtma devreye girer.

## 2. Kurulum

### Uyarı!

Bu cihaz, ilgili tüm güvenlik yönetmeliklerini uygulayabilecek yetkili bir elektrikçi tarafından, cihaz bağlantı şemalarına uygun olarak monte edilmelidir. Koruma Sınıfı II'ye ulaşmak için VDE 0100 göze alınarak ilgili koruma ölçümleri uygulanmalıdır. Bağımsız olarak monte edilebilen bu cihaz, normal cevre kosulları altında oda sıcaklık kontrolünde kullanılmaktadır. EN 60730 standartlarına uyan bu elektronik cihaz, 1C işletme prensibine göre çalışmaktadır.

## 3. Kullanım

Elektronik oda sıcaklık kontrolcüsü aşağıdaki uygulamalarda oda sıcaklık kontrolünde kullanılır.

- Direkt yerden ısıtma
- Zeminden ısıtma sistemleri

## 4. Özellikler

• Kolay kullanım için tek satır metin gösterim

- Aydınlatma (kapalı, sürekli açık, düğmeye bastıktan sonra gecici Olarak)
- Gerçek zaman saati (Ayarlanabilir yıl, ay, gün, zaman)
- Otomatik yaz kış saati geçişi
- Günlük maksimum 9 durum oluşturabilme (Her gün farklı)
- Önayarlı ve ayarlanabilir programlar
- İdeal başlatma
- Kolay programlama (Çıkarılabilir gösterge ünitesi)
- Kapatma özelliği, tuşu 🗲 10 sn süreyle basılı tutulmalıdır
- Tatil modu (Gidis ve dönüs tarihleri ayarlanabilir)
- Zamanlayıcı (Parti) bir kaç saatliğine özel sıcaklık
- Enerji tüketim göstergesi (Isıtma süresi \* maliyet), son 2 gün, -hafta, -ay, yıl
- Ayarlanabilir saat başına enerji maliyeti
- Donma koruma
- Minimum ve maksimum sıcaklık limiti

#### Elektrik bağlantısı

Uyarı: Başlamadan önce elektrik bağlantısını kesin

Bağlantı şemasına göre kabloları bağlayınız 1-2.5mm<sup>2</sup> esnek veva Sert kablolar icin.

### Harici sensör bağlantısı

Zemin Sıcaklık Kontrolcüsü harici sensöre ihtiyaç duymaktadır. Sensörün kontrol edilecek sıcaklığı doğru algılaması için uygun bir şekilde monte edilmesi gerekmektedir. Sensörün kolay değişimi için koruma borusunun içine yerleştirin. Sensör 230V'a uygun bir ek kablo ile 50m'ye kadar uzatılabilmektedir. Sensör kablolarının elektrik hatlarına paralel gitmemesine dikkat ediniz.

### Dikkat!

Sensör hattı şebeke voltajındadır.

6. Teknik Veri	
Туре:	527 8124 5
Çalışma voltajı	230 V AC 50 HZ (195253 V)
Sıcaklık belirleme aralığı	10°C ile 40°C; in 0,5°C adımla
Sıcaklık algılama hassasiyeti	0,1 °C
Çıkış	Relay NO kontak
Anahtarlama akımı	10mA16(4)A; AC 230 V~
Çıkış sinyali	PWM (Pulse Width modulation)
	veya AÇIK/KAPALI
PWM çevrim süresi	ayarlanabilir
Histeresis	ayarlanabilir (AÇIK/KAPALI)
Minimum anahtarlama zaman	10 dk
Güç tüketimi	~ 1,2 W
Saat doğruluğu	< 4 dk/yıl
Pil ömrü	~ 10 Yıl
Harici sensör	uzunluk 4m,
	50 m kadar uzatılabilir
Ortam sıcaklığı	Yoğuşma olmamalı
Çalışma	0 °C 40 °C
Saklama	–20 °C 70 °C
Nominal etki voltajı	4 kV
Ball basınç testi	115 °C
Parazit testleri için	
voltaj ve akım değeri	230 V, 0,1 A
Koruma derecesi	IP 30
Kasanın koruma sınıfı	II (Uyarıya bakınız)
Kirlilik derecesi	2
Yazılım sınıfı	A
Ağırlık (sensör dâhil)	~280 g

\* Akım > 14 A ise N kablosunu kontrolcü aracılığıyla bağlamayın, ayrı bir terminal kullanın





Harici Sensör



### 8. Tanımlı Programlar

Kontrolcüde önceden tanımlanmış 3 adet zaman/sıcaklık programı bulunmaktadır. Program 1 varsayılan olarak gelmektedir. Eğer Program 1 ihtiyaçlarınıza uygun ise zaman/sıcaklık değerlerini değiştirmeye gerek yoktur. Aksi durumda başka bir program seçmek için 9.G1'e bakınız.

Program 1								
	Р	azarte	si - Cuma					
Durum	1	2		3	4			
Zaman	6:00	8:00		19:00	22:00			
Sıcaklık °C	28,0	18,0		28,0	15,0			

	Cı	umarte	si ve F	Pazar			
Durum	1	2			3	4	4
Zaman	8:00	10:00			19:00	) 22	:00
Sıcaklık °C	28,0	18,0			28,0	1	5,0
°C							
28	-				- dense		+
27	-						+
26							+
25							+
24							
22							
21							
20							+
19							+
18	÷						+
	Pzt - Cm						1
16	Cmt - Pa.						
14							
6:00 s 8:00 s	10:00 s	12:00 s	14:00 s	16:00 s	18:00 s	20:00 s	22:00 s

P	ro	gr	а	m	2

	P	azarte	si - Cu	ma			
Durum	1	2	3	4	5	6	
Zaman	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Sıcaklık °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	

	CL	imarte	si ve P	azar			
Durum	1	2	3	4	5	6	
Zaman	8:00	10:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Sıcaklık °C	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	



Program 3								
Pazartesi - Cuma								
Durum	1	2			3			
Zaman	11:00	13:00			22:00			
Sıcaklık °C	28,0	18,0			15,0			
	Cu	imartesi	i ve Pazar					
Durum	1	2		3	4			
Zaman	8:00	10:00		19:00	22:00			
Sıcaklık °C	28,0	18,0		28,0	15,0			



### Programlama hakkında bilgiler

- Tus kilidi • Dil seçimi
- PWM veya ACIK/KAPALI kontrol modu
- AÇIK/KAPALI kontrolü için, açık/kapalı minimum çıkışı ve ayarlanabilir histerezis.
- Zemin sıcaklığı numarayla gösterimi



## 5. Montaj

Kontrolcünün rahat kullanımı icin odada kolav erisilebilecek bir yere monte edilmesi gerekmektedir.

## Yerlestirme

- Ø60 mm buat içine
  - Göstergeyi çıkarın
  - Cerceveyi cıkarın
- Monte ederken ters prosedürü uygulayın

### Uyarı! Sadece plastik duvar buatlarına monte edilir



- Aktive edilen ayarlar düğmeye basıldıktan 3 dakika sonra kaydedilmeden, OTO, elle ayar modlarındaki ayarlarına döner.
- Kod girme: +- tuşlarıyla değeri ayarlayın ve OK tuşuna basın.
- Kullanıcı ve tesisatçı ayarları yapılandırılırken ekranda kullanıcı kılavuzunda yer alan kodlar yer almaktadır. Örneğin "Program Seçin" için G1, "Kontrol Türü" için H2
- Akan sayılar arasında boşluk olabilir.

#### Arıza Giderme

- 1. Cok gec isiniyor:
  - a. Zaman ve program durumları doğru ayarlanmış mı?
  - b. İdeal Başlatma açık mı? H7'ye bakınız.
    - Kontrolcünün oda bilgisini öğrenebilmesi için yeterli zaman (birkaç gün) geçti mi?
  - c. Yaz kış saati arasında bir değişim oldu mu? G5'e bakınız
- 2. Kontrolcü hiç bir değişimi kabul etmiyor Tuş kilidi açık mı? G6'ya bakınız
- 3. Sıcaklık ayarlama aralığı çok dar. Sıcaklık limitleri ayarlanmış mı? G7'e bakınız.
- 4. Sürekli aynı sıcaklık değerini gösteriyor. Ayarlanan sıcaklığı gösterme açık mi? G10'e bakınız

## FIT sıcaklık kontrolcüsü nasıl kullanılır

Gelecek duruma kadar sıcaklık değişimi	Birkaç saatliğine sıcaklık ayarlama Ana meniide, ZAMANI AYICI moduna bakınız	Kişisel ihtiyaçlara göre ayarlama Ana meniide, KULI ANICI AYARI ARI'na bakınız
Öntanımlı profillere göre sıcaklık kontrolü	Özel bir tarib için çıçaklık avarı	
Ana menüde OTO moduna bakınız	Ana menüde TATİL moduna giriniz	Ana menüde. TESİSATCI AYARI ARI'na bakınız
Sürekli sabit sıcaklık uygulama (elle ayar)	Ozel günler için ayrı program uygulama	
Ana menüde, ELLE AYAR moduna bakınız	Ana menüde, EVDE moduna bakınız	

Tuşlar		kabul ve onaylama için
OTO (-) modunda +-	Gelecek duruma kadar sıcaklığı elle ayarlama. AUTO- ardinda "-" ile belirtme. İlk tuş basımı ayarlanan sıcaklığı gösterir, sonrakiler değiştir.	ОК
Menülerde +-	Menü de ilerleme.	
ОК	Değişim veya seçimi onaylar.	
Bilgi	OTO, ELLE AYAR, ZAMANLAYICI, TATİL, EVDE modlarında ayrıntıları gösterir. İptal etmek için tekrardan tuşa basınız.	
Menü	Menülere girer. +— tuşlarıyla ilerlenir.	
<del>~</del>	Bir adım geri.	
🗲 10 saniyeliğine	Bağlı yükü keser. Ekranda OFF yazısı belirir. G4'e bakınız.	

	Ana Menü		kabul ve onaylama için
Α	MENÜ	Menü'de gezinmek için +- tuşlarına basınız.	
В	ОТО	Sıcaklık zaman ve sıcaklık programına göre otomatik ayarlanır, G1'e bakınız. +– tuşlarını kullanarak gelecek duruma kadar sıcaklığı ayarlayınız.	ОК
С	ELLE AYAR	Bu menüde ayarlanan değere göre sıcaklık sabit tutulur. +– tuşları ile sıcaklığı değiştiriniz.	ОК
D	ZAMANLAYICI	Menüde belirlediğiniz saat kadar sıcaklık geçici olarak sabit tutulur. Süre bitiminde, başlangıç zamanından önceki durum aktif olacaktır. Tatil zamanlamayı sonlandırır. Tatil modu zamanlayıcıyı sonlandırır.	ОК
E	TATİL	Tatil modunda belirlediğiniz tarihler arasında ve sıcaklık değerine göre kontrolcü çalışır. Tatilin ilk günü saat 00:00'da program devreye girer, tatilin son günü 24:00'da devreden çıkar ve OTO moduna girer. TATİL zamanı başlamadan önce, OTO aktif olacaktır. TATİL başlangıç tarihini beklerken diğer durumlar seçilebilir (OTO, ELLE AYAR, ZAMANLAYICI, EVDE). BİLGİ tatil boyunca detayları gösterir. Bu durumda TATİL, BAŞLANGIÇ TARİHİ'nden itibaren otomatik olarak aktif olacaktır. TATİL bittiğinde, tatil başlatılmadan önceki duruma dönülür.	ок
F	EVDE	Evde programında yapılan sıcaklık ve zaman ayarlamalarına göre kontrolcü çalışır (OTO 'den bagimsiz olarak). Program tüm günler için aynıdır. Öntanımlı olarak Pazartesi programı kullanılır. Kullanıcı tarafından başka bir program (OTO, ELLE AYAR,) seçilerek EVDE programı iptal edilir. Kullanım: Evde geçirilen tatiller, hastalık	ОК
G	KULLANICI AYARLARI	Kontrolcüyü kişisel ihtiyaçlara göre ayarlama.	ОК
н	TESİSATÇI AYARLARI	Uygulama alanına göre kontrolcüyü ayarlama (Sadece tesisatçı).	ОК

G	KULLANICI AYARLARI	Kontrolcüyü kişisel ihtiyaçlara göre ayarlama	Varsayılan ( ) = değer arali	iği
1	Program seçin	Öntanımlı programlardan birini seçiniz, 8'e bakınız. Başka bir program seçme durumunda ayarlar kaydedilmeyecektir.	P1 (	(P1 P3)
2	Durum Ayarı	Geçerli program için zaman ve sıcaklık ayarını düzenleyin, 8'e bakınız., Her bir durum bir önceki duruma veya saat 00:00'a indirgenebilir Her bir durum saat 23:50'ye kadar uzatılabilir. Sonrasında ->>> işareti ertesi gün için durumu ifade etmektedir>>> işareti esnasında + ve – tuşlarına basarak zaman ayarlanabilir. Maksimum 9 durum uygulanabilir İlk hane gerçek durumu ifade eder. Örneğin <u>3.</u> 12:00-14:00 3.durumu göstermektedir. Durumlar gün öbekleri için atanabilir. (PztCuma, Cmt/Pa, PztPa) Programı sonlandırmak için ← tuşuna tekrar tekrar basınız.	G1 de seçildiği	gibi
3	Saat Ayarı	Tarih ve saati ayarla.		
4	Sürekli ısıtma kapalı	Kontrolcü güçte kalır ama ısıtma devre dışı kalır. Ekranda OFF yazısı belirir. Donma koruma seçilmişse devrede kalır. H6'ye bakınız. OTO moduna alarak veya ← tuşuna 10 sn basarak devreye sokulur. Menü ← butonu ile yeniden aktif hale getirildiğinde OTO aktif olur.	NO	
5	Yaz/Kış saati	Otomatik yaz kış saati geçişi uygulanmasını seçin.	YES	
6	Tuş kilidi	Kontrolcüye izinsiz erişimi engelleyin. Aktivasyon kodu = 93	NO	
7	Limitler min/max sıcaklık	Kullanıcı tarafından belirlenecek sıcaklıkları sınırlar. Her iki değer de aynı olursa ayarlama yapılamaz. OTO, ELLE AYAR, TATİL, ZAMANLAYICI ve EVDE programları için geçerlidir G2'ye bakınız. Aktif program otomatik olarak değişmez.	10; 40 °C	
8	Enerji Maliyet/Saat	Tahmini saat başına enerji maliyeti (kuruş/saat) girilebilir. Bu özelliği sayaç olarak kullanmak için maliyeti 100 Kurus/Saat olarak ayarlayınız.	100 (	(1 999)
9	Maliyet Toplam Enerji Tüketimi	Kontrol edilen alana ait yaklaşık enerji maliyetini gösterir. Bu özellik esas olarak elektrikli sistemlerde kullanilir. Seçenekler: Son 2 gün, bir hafta (7 gün), ay (30 gün), yıl (365 gün). Aynı gün içersinde son saat baz alınır. Aşım halinde ekranda 9999 görülür. Hesaplama: Isıtıcı çalışma süresi x saat başına maliyet, H9'e bakınız.		
10	İstenilen sıcaklığı göster	Oda sıcaklığı yerine ayarlanan sıcaklığı gösterme.	NO	
13	Aydınlatma	Sürekli açık, sürekli kapalı veya tuşa bastıktan sonra geçici bir süre açık.	KISA (KISA, SURE	KLI, OFF)
14	Dil	İstenilen dil ayarlanır.		
15	Bilgi	Kontrolcünün modeli ve sürüm bilgisi gösterilir.	Schlüter	
16	Sadece kullanıcı ayarlarını sıfırla	Sadece KULLANICI AYARLARI fabrika ayarlarına geri dönecektir. Enerji sayacı sıfırlanmaz. Bunun için H9' e bakınız.	NO	

## TESİSATÇI AYARLARI'nı değiştirme

	JYARI! Bu ayarlar sadece yetkili kişiler tarafından düzenlenmelidir. Bu ayarlar sistemin verimli ve güvenli çalışmasını etkileyebilir.							
ŀ	H TESİSATÇI AYARLARI	Uygulama gereksinimlerine göre kontrolcünün ayarları yapılandırılır. (Sadece tesisatçılar tarafından).	Varsayılan ( ) = değer araliği					
0	0 Kod	Menülere ulaşmak için kodu giriniz. (Kod = 7) 1 saatliğine geçerlidir.						
2	2 Kontrol türü	<ul> <li>PVM veya AÇIK/KAPALI seçilebilir. PVM'de çevrim zamanı ayarlanabilir (dakika olarak). Min AÇIK/KAPALI zaman = Çevrim zamanının %10'u.</li> <li>Isıtma sisteminin çabuk tepki vermesi için kısa zaman, yavaş tepki vermesi için de uzun zaman kullanınız. PWM ile soğutma yapmak mümkün değildir (H4).</li> <li>ON/OFF için aşağıdakileri seçebilirsiniz: <ul> <li>Histeresis (OFF= histeresis sıcaklığı yok, sıcaklıktaki en ufak bir değişiklikte bile, röle aşağıdaki seçilmiş zamanlarda çalışacaktır.)</li> <li>Min ON/OFF zamanı (Bu zaman için en azından röle ON veya OFF olacaktır).</li> </ul> </li> </ul>	PWM/10 (/1030) OFF (OFF, 0.15.0) 10 Min (130)					

		• Min ON/OFF zamanı (Bu zaman için en azından röle ON veya OFF olacaktır).	10 Min	(1 30)
6	Buzlanma Koruma	Donma koruma sıcaklığını giriniz. Sadece OFF konumunda, sıcaklık ayarlanan değere göre kontrol edilecektir.	10 °C	(OFF, 10 40)
7	İdeal başlatma	Ayarlanan sıcaklığa programda belirlenen zamanda ulaşılır. Önısıtma süresince ekranda OTO_ gösterilecektir.	NO	
9	Enerji sayacı sıfırla	Enerji sayacı sıfırlanır.	NO	
11	Hepsini sıfırla	Tesisatçı ve kullanıcı ayarlarının hepsi sıfırlanır, fabrika çıkış ayarlarına dönülür.	NO	

10. Hata Mesajları Hata durumunda, "Err" ekranda yanıp söner. Aşağıdaki hata mesajları çıkabilir:									
YERLESTIRME	Ekran ve güç parçası oturmuyor → Sadece uygun parçalar kullanınız. → Güç kaynağını kapayıp açınız.	HARİCİ SENSÖR	1. Harici sensörde hata → Sensörü değiştirin 2. Ekranda gösterilebilen değerlerin altında veya üstünde						
İLETİŞİM	Ekran ve güç parçası arasında iletişim hatası → Ekranı çıkarıp tekrardan yerleştiriniz. → Güç kaynağını kapayıp açınız.								

Tüm bu hatalarda ısıtma zamanın %30'unda aktif olacaktır.

# 11. Piller



2006/66/EC sayılı Avrupa Birliği direktifleri uyarınca, ürünün içindeki düğme tip piller, ürünün kullanım ömrü bitince, sadece yetkili personel tarafından çıkarılabilir.

## 12. Remote sensör için rezistans değerleri

Sıcaklık	Rezistans	Sıcaklık	Rezistans
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ



## Инструкции по монтажу 468 931 003 69 и использованию RUS Электронный контроллер температуры обогрева пола Art.-No.: Schlüter<sup>®</sup>-DHER 230D/BW



#### Выбор языка

ENGLISH (англ.) в качестве языка по умолчанию:

Используйте клавиши +-, чтобы выбрать язык

Используите влавищи те-, чтобы выбора. В язык. Далее **2 х** ФК – для подтверждения выбора. На дисплее появится – AUTO. Чтобы снова изменить язык, см. G14. (Выбор необходим при первом включении термостата или после полного сброса настроек)

# 1 Принцип действия

Программируемый термостат рассчитан на установку температур и событий (до 9 шт.) в соответствие с потребностями пользователя. После установки прибор автоматически показывает текущее время и текущую температуру пола. В АВТОматическом режиме (AUTO) автоматически обогрев включается согласно запрограммированному времени и температуре. Программа 1 активизирована (см. пункт 8). Температура пола регулируется согласно данным, полученным с выносного датчика (F 193 720). Обогрев начинается, когда температура падает ниже установленного значения. Температура пола отображается на дисплее.

#### 2 Установка

#### Предупреждение!

Прибор может быть открыт и установлен только квалифицированным электриком в соответствии со схемой подключений и ниже приведенными инструкциями. Должны быть выполнены существующие нормы электробезопасности. Для того чтобы соответствовать II классу безопасности, должны быть выполнены все необходимые условия монтажа (VDE 0100). Независимо устанавливаемый электронный прибор предназначен для регулирования температуры только в сухих помещениях при нормальных условиях эксплуатации. Прибор соответствует EN 60730, принцип действия 1С.

#### 3 Применение

Электронный контроллер температуры пола предназначен для управления электрической системой:

- обогрева пола непосредственно;
- кондиционирования с контролем температуры пола.

#### 4 Характеристики

- Бегущая строка на дисплее для простоты настройки;
- Подсветка:
- Часы реального времени (установка года, месяца, дня, времени);
- Автоматическое переключение зимнего и летнего времени:
- 9 (девять) свободно устанавливаемых события независимо для каждого из дней;
- Предустановленные и регулируемые программы;
- Оптимальное начало работы: т.е. желаемая температура достигается к установленному времени;
- Программирование сидя в кресле (съемная лицевая панель позволяет настраивать прибор на расстоянии);
- Отключение: при нажатии клавиши 🗲 в течение 10 сек. прибор выключается:
- Режим «Отпуск»: установка временного интервала от... до...;
- Режим «Вечеринка»: установка особого температурного режима на несколько часов:
- Отображение энергопотребления (= время обогрева х стоимость кВт/час) за последние два дня, неделю, месяц, год;
- Регулирование значения стоимости энергии в час;
- Программа «защита от замерзания»;
- Диапазон ограничений для регулирования max и min температуры;
- Защита доступа;

#### Электрическое соединение

# Предупреждение! Отключите прибор от сети!

Соединение осуществляется согласно схеме подключения. Для одножильных или гибких проводов 1 - 2,5mm<sup>2</sup>

#### Соединение выносного датчика

Для работы термостата температуры обогрева пола необходим выносной датчик. Чтобы температура была измерена корректно, подключите его в соответствие с инструкцией. Поместите датчик в защитную трубку (это облегчит его последующую замену в случае выхода из строя). Сенсор можно удлинить до 50 м (максимум), используя кабель такого же сечения и рассчитанного на 230 В. Не укладывайте провода от датчика в параллель с проводами питающей сети, например, в канале для внутренней прокладки кабелей.

### Предупреждение!

Датчик находится под напряжением сети.

6 Технические характ	еристики
Туре	527 8124 5
Напряжение питания	230 В АС (195253 V), 50 Гц
Диапазон устанавливаемой	
температуры	10 °С 40 °С, с шагом 0,5 °С
Шаг изменения температуры	0.1 °C
Выходное реле	1 НРК
Ток переключения	10 мА, 16(4) А* АС 230 B~
Выходной сигнал	ШИМ (широтно-импульсная модуляция) или Вкл./Выкл.
Временной цикл ШИМ	Регулируемый
Гистерезис	Регулируемый (Вкл./Выкл)
Min цикл переключения	10 мин.
Потребление энергии	в состоянии работы: ~1.2 Вт;
Точность часов	Расхождения < 4 мин./год
Запас мощности	~ 10 лет
Выносной датчик	длина кабеля 4 м с
	возможностью увеличения до 50 м
Температура окружающей среды: рабочая хранения	без конденсации 0°С 40°С 20°С 70°С
Расчетное импульсное	4 кВ
напряжение	
Температура при шаровом	
испытании на прочность	115 °C
Напряжение и ток при	
измерении помех	230 B, 0,1 A
Степень защиты корпуса	IP 30
Класс безопасности корпуса	II (см. Предупреждение!)
Степень загрязнения	2
Класс программирования	A
Bec	~280 г

\* Для подключения нейтрали (N) к сети при токе нагрузки > 14 А необходимо предусмотреть дополнительную клеммную колодку. Не используйте N-колодку самого термостата: это ведет к неисправности!



Примечание!

кабель датчика

чем на 8 мм!

можно не более

Зачистить



Выносной датчик F 193 720



#### 8. Предустановленная программа

В термостате есть 3 стандартные предустановочные программы. По умолчанию работает Программа 1 (см. ниже). Т.о. если Программа 1 в полной мере удовлетворяет ваши потребности, то вам не нужно ничего менять в настройках.

#### Чтобы выбрать другую программу, установите 9.G1.

#### Программа 1

c	: Поне,	дельни	іка по Пятницу	
События	1	2	3	4
Время	6:00	8:00	19:00	22:00
Температура °C	28,0	18,0	28,0	15,0

	Субб	бота и	Воскр	ресень	e		
События	1	2			3	4	4
Время	8:00	10:00			19:00	22	:00
Температура 🤅	°C 28,0	18,0			28,0	15	5,0
C 8 8 7 7 6	н Пн – Пт С 6 - Вс						
6:00 h 8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	22:00 h

#### Программа 2

c	Поне,	дельни	іка по	Пятни	цу		
События	1	2	3	4	5	6	
Время	6:00	8:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Гемпература °С	28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	

#### Суббота и Воскресенье

События	7	1	2	3	4	5	6	
Время		8:00	10:00	12:00	14:00	19:00	22:00	
Темпера	тура °	C 28,0	18,0	28,0	18,0	28,0	15,0	
°C								
28 .			(and and			game		
27								
26								
25							- 8	
24							- 8	
22							8	
21	8							
20							- 8	
19 -	ŧ –							
18	-					0005		
16	1	Пн – Пт						
15	1	Сб - Вс						
14								
6:00 h	8:00 h	10:00 h	12:00 h	14:00 h	16:00 h	18:00 h	20:00 h	22:00 h

### Программа 3

c	: Поне,	дельни	ка по Пятницу	
События	1	2		3
Время	11:00	13:00		22:00
Температура °С	28.0	18.0		15.0

	Суббота и Воскресенье														
Co	обытия		1			2						3		4	
Bp	ремя		8:0	0	10	:00					19	9:00	2	2:00	
Te	емперат	тура °С	28,	0	18	3,0					2	8,0	1	5,0	
°C															
28			-	_					-		_				
27 -											_				
26						-					-				
25 -											-1				
24 -											-			-+	
23 -											-			$-\frac{1}{2}$	
22 -														-	
21 -				_										- 1	-
20 -															
19 -				_											-
18 -			1								uuu;				
16					-		Пн –	Пт							
15							Сб -	Bc							
14 -															
	6:00 h	8:00 h	10.00	h	12.00	h	14.00	h	16.00	h	18.00	h	20.00	h	22.00 h

#### Замечания по программированию

• Неполтвержленные настройки сбрасываются автоматически через 3 мин. после последнего нажатия

- Выбор языка настроики;
- Две типа регуляции: ШИМ и Вкл./Выкл.;
- Минимальное время вкл./выкл. и регулируемый гистерезис в режиме Вкл./Выкл.:
- Возможность чтения значения температуры пола как числа

## 5. Монтаж

Место установки контроллера должно быть выбрано удобное и легкодоступное для его последующего использования.

#### Сборка



- Прибор устанавливается в распределительную коробку диаметром 60 мм (Ø 60 mm):
- снимите лицевую панель (дисплей);
- снимите рамку. Сборка производится в обратной последовательности.

#### Предупреждение!

Монтаж производится только в пластиковую распределительную коробку.



Обязательно необходимо установить пластиковую рамку, чтобы обеспечить изоляцию между выходами/ проводами и крепежными винтами.

- клавиши и не сохраняются. Прибор возвращается к режиму работы, который действовал до ввода таких настроек как «АВТО» (АUTO), «РУЧНОЙ» (МАN), т.д.
- Ввод кода: изменяйте значение нажатием клавиши +-, затем нажмите ОК.
- При просмотре пользовательских настроек или настроек установщика отображается номер, соответствующий параграфу в инструкции. Например, «G1» – «Выбор Программы 1» или «H2» – «Режим регулирования».
- В последовательности чисел могут быть пробелы.

#### Выявление неисправностей

- 1. Преждевременное нагревание:
  - а. правильно ли установлено часы и выбрана программа? b. включена ли опция «Оптимальное начало работы»? (См. Н7) Было ли у термостата достаточно времени (несколько дней), чтобы определить момент оптимального начала работы?
  - с. была ли смена зимнего времени на летнее? (См. G5)
- 2. Термостат не принимает никакие изменения. Включена ли опция «Защита доступа»? (См. G6)
- 3. Диапазон температурных настроек ограничен? Установлены ли температурные ограничения? (См. G7)

4. Температура на дисплее не меняется.

Активизировано ли отображение установленного значения температуры? (См. G10)

Способы применения термостата FIT										
Изменение температуры до наступления следующего события См. клавиши +- в режиме <b>АВТО</b>	Установка температуры на определенное количество часов См. Главное меню (main menu), ТАЙМЕР (TIMER)	Настройка в соответствии с собственными потребностями См. Главное меню (main menu), Пользовательские настройки (USER-SETTINGS)								
Регулирование температуры в соответствии с предустановленными программами См. Главное меню (main menu), АВТО (АUTO)	Установка температуры на определенную дату См. Главное меню (main menu), ОТП (HOL) отпуск	Adjust the controller to application needs См. Главное меню (main menu), НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА (INSTALLER SETTINGS)								
Установка постоянной температуры (Ручной режим) См. Главное меню (main menu), РУЧ (MAN)	Использование отдельной программы в некоторые дни См. Главное меню (main menu), В ПОМЕШЕНИИ (АТ НОМЕ)									

Клавиши		для подтверждения
+– в режиме АВТО (AUTO)	Установки температуры на время, до наступления следующего события; подтверждение – нажатием клавиши ОК. «АВТО–» означает, что при нажатии клавиши + – первый раз будет отображаться установленное значение температуры пола для данного периода; последующие нажатия клавиши + – будут изменять это значение.	ОК
+- в Menu	Передвижение по Меню («Menu»).	
ОК	Подтверждение выбора и/или изменения.	
Info	Подробное описание действий в режимах АВТО (AUTO), РУЧНОЙ (MAN), ТАЙМЕР (TIMER), ОТПУСК (HOLIDAY), В ПОМЕЩЕНИИ (AT-HOME). Для отмены нажмите клавишу повторно.	
Menu	Вход в МЕНЮ. Используйте клавиши + – для передвижения по МЕНЮ.	
<del>~</del>	Возврат на один шаг назад	
🗲 в течение 10 сек.	Отключение нагрузки. На дисплее появится «ВЫКЛ.» («OFF»). Подробнее см. G4.	

	Главное меню		для подтверждения
Α	MEHIO (MENU)	Клавиши + – используются для передвижения по МЕНЮ.	
В	ABTO (AUTO)	Температура помещения будет регулироваться автоматически в соответствии со временем и температурным режимом выбранной программы. См. G1. Используйте клавиши +– для изменения температуры до наступления следующего события.	ОК
С	РУЧНОЙ (MAN)	Температура помещения будет постоянно регулироваться в соответствии с температурой, установленной пользователем самостоятельно. Используйте клавиши + – для изменения температуры.	ОК
D	ТАЙМЕР (TIMER)	Температура помещения будет регулироваться периодически в соответствии с временными интервалами и температурой, установленными в данном режиме. По окончании временного интервала, работа возобновляется в режиме, который действовал до режима ТАЙМЕР (TIMER).	ОК
E	OTПУСК (HOLIDAY)	Температура будет регулироваться в соответствии с днями и температурой, установленными в данном режиме. Отпуск начинается в 0 часов в первый день и заканчивается в 24 часа в последний из выбранных дней. До начала работы режима ОТПУСК, активизирован режим АВТО. В ожидании начала ОТПУСКА (HOL) может быть выбран любой режим работы: АВТО (AUTO), РУЧНОЙ (MAN), ТАЙМЕР (TIMER), В ПОМЕЩЕНИИ (AT-HOME). INFO показывает, сколько времени осталось до начала ОТПУСКА (HOL). Как только наступает установленный срок, режим ОТПУСК (HOL) активизируется автоматически. По окончании временного интервала, работа возобновляется в режиме, который действовал до начала режима ОТПУСК (HOL).	ОК
F	В ПОМЕЩЕНИИ (АТ-НОМЕ)	Температура помещения будет регулироваться автоматически в соответствии с временем и температурой, установленными в данном режиме. Данная программа, независимая от режима АВТО, одинакова для всех дней недели. По умолчанию установлена программа Понедельника. Сменить данную программу можно только вручную, например, переключив на автоматический режим работы (АВТО). Режим предназначен, например, для периода нахождения дома во время болезни.	ОК
G	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ HACTPOЙKИ (USER-SETTINGS)	Настройка работы термостата согласно требованиям пользователя	ОК
н	НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА (INSTALLER SETTINGS)	Настройка работы термостата согласно заявленному способу применения (функция доступна только монтажникам).	ОК

G	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ (USER-SETTINGS)	Зоты термостата согласно требованиям пользователя. По у ( ) =		lo умолчанию ) = диапазон	
1	Выбор программы Выбор одной из предустановленных программ. См. 8. (если выбрана другая программа, изменения текущей программы не будут сохранены).		P1	(P1 P3)	
2	Настройка события	I события Изменение значения времени и температуры в выбранной программе. См 8. Каждое событие может быть сокращено по времени до предыдущего или до 00:00 часов; или продлено до 23:50. Символ «->>> указывает на то, что событие переносится на другой день. В данном случае время можно отрегулировать нажатием клавиш «+» или «-». Максимальное количество событий – 9. Первая цифра указывает на текущее событие: например, 3_12:200-14.00 – означает, что в данный момент исполняется событие 3. При выборе дня для события можно также установить исполняется событие 3. При выборе дня для события можно также установить исполнение на группу дней (ПнПт; Сб/Вс; ПнВс). Завершить программирование можно повторным нажатием клавиши ←.		Также, как и при выборе G1	
3	Настройка часов	Установка текущей даты и времени.			
4	Обогрев выключен постоянно	Отключение обогрева. При этом термостат остается подключенным к сети и на дисплее отображается ОFF. Может сработать режим «Защита от замерзания», если он установлен. См. Нб. Обогрев можно включить, если перевести термостат в автоматический режим работы (АВТО (АUTO)), либо нажатием клавиши 🗲 в течение 10 сек. Нажатием клавиши 🗲 или перезапуском данной функции можно активизировать АВТОматический режим работы (AUTO).	NO		
5	Зимний/летний режим времени	Установка автоматической смены зимнего времени на летнее.	YES		
6	Блокировка клавиш	Защита термостата от несанкционированного использования. Код для разблокирования – 93.	NO		
7	Ограничение температуры, установка min и max	Ограничение минимума и максимума температуры. Устанавливаются пользователем. Если два значения равны друг другу, то корректирование невозможно. Ограничения можно установить в режимах: АВТО (AUTO), РУЧНОЙ (MAN), ТАЙМЕР (TIMER), ОТПУСК (HOLIDAY), В ПОМЕЩЕНИИ (AT-HOME). Ограничения не начинают действовать автоматически для текущего режима.	10; 40 °C		
8	Расход энергии, стоимость/час	Возможная установка стоимости электроэнергии (цент/час) и расчет расходов. Чтобы использовать данную функцию как счетчик часов, установите значение 100 руб./ч	100	(1 999)	
9	Потребление энергии к текущему дню (расчет энергопотребления за период)	Примерный расход электроэнергии в регулируемом помещении за последние: 2 дня, неделю (7 дней), месяц (30 дней), год (365 дней). На текущий день расчет производится до текущего часа. В случае перерасхода на дисплее отобразится 9999. Данная настройка используется преимущественно для электрообогрева. Калькуляция: Время включенного обогрева х стоимость (цент/час). Чтобы обнулить данные, см. Н9. Данная настройка используется преимущественно для электрообогрева.			
10	Отображение установ- ленной температуры	Отображение установленной температуры, а не текущей температуры помещения.	NO		
13	Подсветка	2 режима работы подсветки: постоянно выключена; временное включение во время нажатия клавиш.	КРАТКО	(KPATKO, OFF, ON)	
14	Язык	Выбор предпочтительного языка настройки.			
15	Инфо	Отображение вида регулятора и версии.	Schlüter		
16	Сброс пользовательских настроек	Только пользовательские настройки будут изменены на заводские. Счетчик энергопотребления не обнуляется. См. Н9.	NO		

## Изменение настроек установщика (монтажника)

Предупреждение ! Чтобы гарантировать безопасность и надежность использования термостата и работы системы, данные настройки могут быть выполнены только квалифицированным специалистом!

н	НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА (INSTALLER SETTINGS)	Настройка работы термостата согласно заявленному способу применения (функция доступна только монтажникам).	По умолчанию ( ) = диапазон	
0	Код	Введите код, чтобы получить доступ к МЕНЮ (= 7). Код действителен в течение одного часа.		
2	Режим регулирования	Можно выбрать алгоритм управления ШИМ или ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF). При выборе ШИМ, настройте время цикла (в минутах). Минимальное время режима Вкл./Выкл. (ON/OFF) = 10% от времени всего цикла. Устанавливайте короткий промежуток времени для быстрореагирующих систем обогрева и длинный – для медленных. В режиме ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) можно выбрать: • Гистерезис (Выкл. (OFF) = даже при самых незначительных изменениях температуры реле будет переключаться с выбранным интервалом) • Минимальное время вкл./выкл. (по крайней мере на это время реле будет либо включено, либо выключено).	ШИМ/10 OFF ( 10 мин.	(/10 30) OFF, 0,1 5.0) (1 30)
6	Защита от замерзания	ащита от замерзания Установите температуру, при которой будет срабатывать режим защиты от замерзания. Температура будет регулироваться данным значением только в состоянии ВЫКЛ. (OFF)		(OFF, 10 40)
7	Оптимальный пуск	Установленное значение температуры (нагрев) будет достигнуто к заданному времени. В период времени до начала обогрева на дисплее будет отображаться AUTO	NO	
9	Сброс счетчика	Счетчик энергопотребления обнулится.	NO	
11	Полный сброс	Все пользовательские настройки, а также настройки установщика будут заменены заводскими.	NO	

## 10. Ошибка датчика

### При ошибке дисплей начинает мигать и на экране отображается «ERR». Описание ошибки можно прочитать по бегущей строке.

СТРУКТУРА	Дисплей и блок питания не подходят друг к другу → используйте только соответствующие детали → отключите и снова включите прибор	ВНЕШНИЙ ДАТЧИК	<ol> <li>Ошибка внешнего датчика → замените датчик</li> <li>Значение датчика меньше или больше допустимого диапазона</li> </ol>
СОЕДИНЕНИЕ	Контакт между дисплеем и блоком питания потерян → снимите и снова закрепите дисплей → отключите и снова включите прибор	-	

В случае возникновения любой неисправности обогрев сохранится на 30% времени.

12. Значения сопротивлений для выносного датчика									
Температура	Сопротивление	Температура	Сопротивление						
10 °C	66,8 kΩ	30 °C	26,3 kΩ						
20 °C	41,3 kΩ	40 °C	17,0 kΩ						
25 °C	33 kΩ	50 °C	11,3 kΩ						

## 11. Батареи питания

Ø

В соответствии с Директивой ЕС — 2006/66/ЕС — по истечении срока действия впаянная батарейка, расположенная внутри изделия, может быть удалена только квалифицированным специалистом.

